

Pokud u přijímače svítí BOOT, USB, LNB, prostě svítí cokoliv na displeji, lze pro nápravu použít funkci nouzové aktualizace firmware.



Soubor se software je nutné přejmenovat na **es_rom.bin**, nakopírovat na naformátovanou prázdnou USB Flash (FAT32)

- Přijímač se vypne vypínačem na zadním panelu
- USB Flash se zasune do předního USB
- Přijímač se zapne vypínačem na zadním panelu a zároveň se mačká tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači (který je samozřejmě namířen na přijímač)
- Nápis BOOT se změní na USB a následně postupně na READ - ERASE – WRITE (průběh aktualizace lze sledovat také na TV)
- Po dokončení aktualizace se přijímač sám restartuje a zapne, hotovo