

BG	<p>Не свързвайте веригата към захранването, докато е в опаковката си. Светлините не могат да се заменят. Не свързвайте друга коледна лампичка. Изключвайте от електрическата мрежа при работа с нея. В случай на повреда не отстранявайте лампичките и не ремонтирайте веригата! Не извършвайте намеса в окабеляването. Използвайте само със захранването, доставено с продукта. Ако светлинният източник се счупи или повреди, светлинната верига не трябва да се използва или да се оставя под напрежение, а да се изхвърли безопасно. Този продукт е предназначен за декоративно осветление. Този продукт не е играчка, не го давайте в ръцете на деца! Той не е предназначен за целогодишна употреба на открито. <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ТАЗИ СВЕТЛИННА ВЕРИГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ ПОДХОДЯЩИ УПЪЛЪТНЕНИЯ!</b> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, АКО СВЕТЛИННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ СА ПОВРЕДЕНИ ИЛИ ЛИПСВАТ!</b></p>
CZ	<p>Nepřipojujte řetěz ke zdroji napájení, dokud je v obalu. Světla nejsou vyměnitelná. Nepřipojujte další vánoční osvětlení. Při manipulaci odpojte od elektrické sítě. V případě poruchy neodstraňujte žárovky ani řetěz neopravujte! Nemanipulujte se zapojením. Používejte pouze s napájecím zdrojem dodaným s výrobkem. Pokud se světelný zdroj rozbije nebo poškodí, nesmí se světelný řetěz používat nebo ponechat pod napětím, ale bezpečně zlikvidovat. Tento výrobek je určen k dekorativnímu osvětlení. Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem! Není určen pro celoroční venkovní použití. <b>UPOZORNĚNÍ - TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ ŘÁDNÉHO UTĚSNĚNÍ!</b> <b>VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSOU SVĚTELNÉ ZDROJE POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ!</b></p>
DE	<p>Schließen Sie die Kette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lichter sind nicht austauschbar. Schließen Sie keine andere Weihnachtsbeleuchtung an. Trennen Sie die Kette bei der Handhabung vom Stromnetz. Im Falle einer Störung dürfen Sie weder die Glühbirnen entfernen noch die Kette reparieren! Nehmen Sie keine Eingriffe an der Verkabelung vor. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden. Wenn das Leuchtmittel bricht oder beschädigt wird, darf die Lichterkette nicht verwendet oder unter Spannung gelassen werden, sondern muss sicher entsorgt werden. Dieses Produkt ist für die dekorative Beleuchtung bestimmt. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, geben Sie es nicht in die Hände von Kindern! Es ist nicht für den ganzjährigen Gebrauch im Freien bestimmt. <b>WARNUNG - DIESE LICHTERKETTE DARF NICHT OHNE ENTSPRECHENDE PLOMBEN VERWENDET WERDEN!</b> <b>WARNUNG - GEFAHR EINES STROMSCHLAGS! NICHT VERWENDEN, WENN DIE LICHTQUELLEN BESCHÄDIGT SIND ODER FEHLEN!</b></p>
DK	<p>Kæden må ikke sluttes til strømforsyningen, mens den er i emballagen. Lysene kan ikke udskiftes. Tilslut ikke et andet julelys. Tag stikket ud af stikkontakten ved håndtering. I tilfælde af fejl må du ikke fjerne pærerne eller reparere kæden! Der må ikke manipuleres med ledningerne. Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet. Hvis lyskilden går i stykker eller bliver beskadiget, må lyskæden ikke bruges eller efterlades under spænding, men skal bortskaffes på en sikker måde. Dette produkt er beregnet til dekorativ belysning. Dette produkt er ikke et legetøj, læg det ikke i hænderne på børn! Det er ikke beregnet til udendørs brug året rundt. <b>ADVARSEL - DENNE LYSKÆDE MÅ IKKE BRUGES UDEN KORREKT FORSEGLING!</b> <b>ADVARSEL - RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! MÅ IKKE BRUGES, HVIS LYSKILDERNE ER BESKADIGEDE ELLER MANGLER!</b></p>
EE	<p>Ärge ühendage ahelat toiteallikaga, kui see on pakendis. Valgustid ei ole asendatavad. Ärge ühendage teist jõuluvalgustit. Ühendage käsitsemisega ajal vooluvõrgust lahti. Rikke korral ärge eemaldage lambid ega parandage ketti! Ärge manipuleerige juhtmestikku. Kasutage ainult tootega kaasasoleva toiteallikaga. Kui valgusallikas puruneb või on kahjustatud, ei tohi valgusketti kasutada ega jätta voolu alla, vaid see tuleb ohutult hävitada. See toode on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks. See toode ei ole mänguasi, ärge andke seda laste kätte! See ei ole ette nähtud aastaringseks välitingimustes kasutamiseks. HOIATUS - SEDA VALGUSKETTI EI TOHI KASUTADA ILMA NÕUETEKOHASTE TIHENDITETA! HOIATUS - ELEKTRILÕOGI OHT! ÄRGE KASUTAGE, KUI VALGUSALLIKAD ON KAHJUSTATUD VÕI PUUDUVAD!</p>
ES	<p>No conecte la cadena a la fuente de alimentación mientras esté en su embalaje. Las luces no son sustituibles. No conecte otra luz de Navidad. Desconéctela de la red eléctrica cuando la manipule. En caso de avería, no retire las bombillas ni repare la cadena. No manipule el cableado. Utilizar únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el producto. Si la fuente de luz se rompe o se daña, la cadena de luces no debe utilizarse ni dejarse bajo tensión, sino desecharse de forma segura. Este producto está destinado a la iluminación decorativa. Este producto no es un juguete, ¡no lo ponga en manos de niños! No está diseñado para su uso en exteriores durante todo el año. <b>ADVERTENCIA - ¡ESTA CADENA DE LUCES NO DEBE UTILIZARSE SIN LOS PRECINTOS ADECUADOS!</b> <b>ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!</b> <b>¡NO UTILIZAR SI LAS FUENTES DE LUZ ESTÁN DAÑADAS O FALTAN!</b></p>
FI	<p>Älä kytke ketjua virtalähteeseen, kun se on pakkauksessaan. Valoja ei voi vaihtaa. Älä liitä toista jouluvaloa. Irrota verkkovirrasta, kun käsittelet sitä. Älä poista polttimoita tai korjaa ketjua vian sattuessa! Älä peukaloi johdotusta. Käytä vain tuotteen mukana toimitetulla virtalähteellä. Jos valonlähde rikkoutuu tai vaurioituu, valoketjua ei saa käyttää tai jättää jännitteelle, vaan se on hävitettävä turvallisesti. Tämä tuote on tarkoitettu koristevalaistukseen. Tämä tuote ei ole lelu, älä anna sitä lasten käsiin! Sitä ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen ulkokäyttöön. <b>VAROITUS - TÄTÄ VALOKETJUA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN ASIANMUKAISIA TIIVISTEITÄ!</b> <b>VAROITUS - SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ KÄYTÄ, JOS VALONLÄHTEET OVAT VAURIOITUNEET TAI PUUTTUVAT!</b></p>
FR BE	<p>Ne pas connecter la chaîne à l'alimentation électrique tant qu'elle est dans son emballage. Les lumières ne sont pas remplaçables. Ne pas brancher une autre guirlande de Noël. Débrancher la chaîne du réseau électrique lors de sa manipulation. En cas de panne, ne pas retirer les ampoules ni réparer la chaîne ! Ne pas toucher au câblage. Utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni avec le produit. Si la source lumineuse se brise ou est endommagée, la guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée ou laissée sous tension, mais éliminée en toute sécurité. Ce produit est destiné à l'éclairage décoratif. Ce produit n'est pas un jouet, ne le mettez pas entre les mains d'enfants ! Il n'est pas destiné à être utilisé toute l'année à l'extérieur. <b>AVERTISSEMENT - CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ APPROPRIÉS !</b> <b>AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS UTILISER SI LES SOURCES LUMINEUSES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES !</b></p>
GB	<p>Do not connect the chain to the power supply while it is in its packaging. Lights are not replaceable. Do not connect another Christmas light. Disconnect from the mains when handling. In the event of a fault, do not remove the bulbs or repair the chain! Do not tamper with the wiring. Use only with the power supply supplied with the product. If the light source breaks or is damaged, the light chain must not be used or left live but disposed of safely. This product is intended for decorative lighting. This product is not a toy, do not put it in the hands of children! It is not intended for year round outdoor use. <b>WARNING - THIS LIGHT CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT PROPER SEALS!</b> <b>WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT USE IF THE LIGHT SOURCES ARE DAMAGED OR MISSING!</b></p>

GR CY	<p>Μην συνδέετε την αλυσίδα στο τροφοδοτικό όσο βρίσκεται στη συσκευασία της. Τα φώτα δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Μην συνδέετε άλλο χριστουγεννιάτικο φωτάκι. Αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν τη χειρίζεστε. Σε περίπτωση βλάβης, μην αφαιρείτε τους λαμπτήρες και μην επισκευάζετε την αλυσίδα! Μην επεμβαίνετε στην καλωδίωση. Χρησιμοποιείτε μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν. Εάν η πηγή φωτός σπάσει ή υποστεί ζημιά, η φωτεινή αλυσίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να παραμείνει υπό τάση, αλλά να απορριφθεί με ασφάλεια. Το προϊόν αυτό προορίζεται για διακοσμητικό φωτισμό. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην το δώσετε στα χέρια παιδιών! Δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΤΗ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! ΜΗΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΑΝ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΛΕΙΠΟΥΝ!</p>
HU	<p>Ne csatlakoztassa a láncot a tápegységhez, amíg az a csomagolásban van. A lámpák nem cserélhetők. Ne csatlakoztasson másik karácsonyi fényt. Kezelés közben válassza le a hálózatról. Hiba esetén ne távolítsa el az izzókat és ne javítsa meg a láncot! Ne babráljon a vezetékekkel. Csak a termékhez mellékelte tápegységgel használja. Ha a fényforrás eltörik vagy megsérül, a fényláncot nem szabad használni, vagy feszültség alatt hagyni, hanem biztonságosan meg kell semmisíteni. Ez a termék dekoratív világításra szolgál. Ez a termék nem játék, ne adja gyermekek kezébe! Nem egész évben történő kültéri használatra szánták. FIGYELMEZTETÉS - EZT A FÉNYLÁNCOT NEM SZABAD MEGFELELŐ TÖMÍTÉSEK NÉLKÜL HASZNÁLNI! FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE! NE HASZNÁLJA, HA A FÉNYFORRÁSOK SÉRÜLTEK VAGY HIÁNYOZNAK!</p>
IT	<p>Non collegare la catena all'alimentazione quando è nell'imbballaggio. Le luci non sono sostituibili. Non collegare un'altra luce natalizia. Scollegare dalla rete elettrica quando si maneggia la catena. In caso di guasto, non rimuovere le lampadine né riparare la catena! Non manomettere il cablaggio. Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto. Se la sorgente luminosa si rompe o è danneggiata, la catena luminosa non deve essere utilizzata o lasciata sotto tensione, ma smaltita in modo sicuro. Questo prodotto è destinato all'illuminazione decorativa. Questo prodotto non è un giocattolo, non metterlo nelle mani dei bambini! Non è destinato all'uso all'aperto per tutto l'anno. ATTENZIONE - QUESTA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SENZA LE DOVUTE GUARNIZIONI! ATTENZIONE - RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE! NON UTILIZZARE SE LE SORGENTI LUMINOSE SONO DANNEGGIATE O MANCANTI!</p>
LT	<p>Neprijunkite grandinės prie maitinimo šaltinio, kol ji yra pakuotėje. Šviestuvai nekeičiami. Neprijunkite kitos kalėdinės lemputės. Tvarkydami atjunkite nuo elektros tinklo. Gedimo atveju neišimkite lempučių ir neremontuokite grandinės! Nekeiskite laidų. Naudokite tik kartu su gaminiu pateiktą maitinimo šaltinį. Jei šviesos šaltinis sudužo arba yra pažeistas, šviesos grandinės negalima naudoti arba palikti po įtampa, o saugiai išmesti. Šis gaminys skirtas dekoratyviniams apšvietimui. Šis gaminys nėra žaislas, neduokite jo į rankas vaikams! Jis nėra skirtas naudoti lauke ištisus metus. ĮSPĖJIMAS - ŠIOS ŠVIESOS GRANDINĖS NEGALIMA NAUDOTI BE TINKAMŲ PLOMBŲ! ĮSPĖJIMAS - ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS! NENAUDOKITE, JEI ŠVIESOS ŠALTINIAI YRA PAŽEISTI ARBA JŲ NĖRA!</p>
LV	<p>Nevienu ķēdi nepieslēdziet pie barošanas avota, kamēr tā ir iepakojumā. Gaismas nav nomaināmas. Nepieslēdziet citu Ziemassvētku gaismiņu. Pārvietošanas laikā atvienojiet no elektrotīkla. Bojājuma gadījumā neizņemiet spuldzītes un neremontējiet ķēdi! Nelauziet vadu. Lietojiet tikai ar izstrādājumam pievienoto barošanas avotu. Ja gaismas avots salūzt vai ir bojāts, gaismas ķēdi nedrīkst lietot vai atstāt zem sprieguma, bet droši izmest. Šis izstrādājums ir paredzēts dekoratīvam apgaismojumam. Šis izstrādājums nav rotālieta, nelieciet to bērnu rokās! Tas nav paredzēts lietošanai ārpus telpām visu gadu. BRĪDINĀJUMS - ŠO GAISMAS ĶĒDI NEDRĪKST LIETOT BEZ ATBILSTOŠĀM PLOMBĀM! BRĪDINĀJUMS - ELEKTROŠOKA RISKS! NELIETOT, JA GAISMAS AVOTI IR BOJĀTI VAI TO NAV!</p>
NL	<p>Sluit de ketting niet aan op de voeding als deze in de verpakking zit. Lampjes zijn niet vervangbaar. Sluit geen andere kerstverlichting aan. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het hanteren. Verwijder bij een defect de lampjes niet en repareer de ketting niet! Knoei niet met de bedrading. Alleen gebruiken met de meegeleverde voeding. Als de lichtbron breekt of beschadigd raakt, mag de lichtketting niet worden gebruikt of onder spanning blijven staan, maar moet deze op een veilige manier worden weggegooid. Dit product is bedoeld voor decoratieve verlichting. Dit product is geen speelgoed, geef het niet aan kinderen! Het is niet bedoeld om het hele jaar door buiten te gebruiken. WAARSCHUWING - DEZE LICHTKETTING MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DE JUISTE AFDICHTINGEN! WAARSCHUWING - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! NIET GEBRUIKEN ALS DE LICHTBRONNEN BESCHADIGD ZIJN OF ONTBREKEN!</p>
PL	<p>Nie należy podłączać łańcucha do zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu. Lampki nie są wymienne. Nie podłączać innej lampki choinkowej. Podczas obsługi należy odłączyć łańcuch od zasilania. W przypadku usterki nie wolno wyjmować żarówek ani naprawiać łańcucha! Nie ingerować w okablowanie. Używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z produktem. Jeśli źródło światła ulegnie uszkodzeniu, łańcucha świetlnego nie wolno używać ani pozostawiać pod napięciem, lecz należy go bezpiecznie zutylizować. Ten produkt jest przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego. Ten produkt nie jest zabawką, nie należy oddawać go w ręce dzieci! Nie jest przeznaczony do całonocznego użytku na zewnątrz. OSTRZEŻENIE - TEN ŁAŃCUCH ŚWIETLNY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BEZ ODPOWIEDNICH USZCZELEK! OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! NIE UŻYWAĆ, JEŚLI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SĄ USZKODZONE LUB ICH BRAKUJE!</p>
PT	<p>Não ligar a corrente à fonte de alimentação enquanto estiver na embalagem. As luzes não são substituíveis. Não ligar outro candeeiro de Natal. Desligar da rede eléctrica durante o manuseamento. Em caso de avaria, não retirar as lâmpadas nem reparar a corrente! Não mexer na cablagem. Utilizar apenas a fonte de alimentação fornecida com o produto. Se a fonte de luz se partir ou for danificada, a corrente de luz não deve ser utilizada nem deixada sob tensão, devendo ser eliminada de forma segura. Este produto destina-se à iluminação decorativa. Este produto não é um brinquedo, não o coloque nas mãos de crianças! Não se destina a ser utilizado durante todo o ano no exterior. AVISO - ESTA CORRENTE DE LUZ NÃO DEVE SER UTILIZADA SEM OS DEVIDOS SELOS! AVISO - RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO! NÃO UTILIZAR SE AS FONTES LUMINOSAS ESTIVEREM DANIFICADAS OU EM FALTA!</p>
RO MD	<p>Nu conectați lanțul la sursa de alimentare în timp ce acesta se află în ambalaj. Luminile nu sunt înlocuibile. Nu conectați o altă lumină de Crăciun. Deconectați-l de la rețeaua electrică atunci când îl manipulați. În cazul unei defecțiuni, nu scoateți becurile și nu reparați lanțul! Nu interveniți asupra cablajului. Utilizați numai sursa de alimentare furnizată cu produsul. Dacă sursa de lumină se sparge sau este deteriorată, lanțul luminos nu trebuie utilizat sau lăsat sub tensiune, ci trebuie eliminat în siguranță. Acest produs este destinat iluminatului decorativ. Acest produs nu este o jucărie, nu îl puneți în mâinile copiilor! Acesta nu este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului. AVERTIZARE - ACEST LANȚ LUMINOS NU TREBUIE UTILIZAT FĂRĂ SIGILII CORESPUNZĂTOARE! AVERTIZARE - RISC DE ELECTROCUTARE! NU UTILIZAȚI DACĂ SURSELE DE LUMINĂ SUNT DETERIORATE SAU LIPSESC!</p>

RS|HR|BA|ME

Nemojte spajati lanac na napajanje dok je u pakiranju. Svjetla nisu zamjenjiva. Ne spajajte još jedno božićno svjetlo. Prilikom rukovanja isključite iz električne mreže. U slučaju kvara, nemojte vaditi žarulje niti popravljati lanac! Ne dirajte ožičenje. Koristite samo s napajanjem isporučenim s proizvodom. Ako se izvor svjetlosti pokvari ili ošteti, svjetlosni lanac se ne smije koristiti ili ostaviti pod naponom, već ga se zbrinuti na siguran način. Ovaj proizvod je namijenjen za dekorativnu rasvjetu. Ovaj proizvod nije igračka, ne dajte ga djeci u ruke! Nije namijenjen za vanjsku upotrebu tijekom cijele godine. UPOZORENJE - OVAJ LAKI LANAC NE SMIJE SE KORISTITI BEZ ODGOVARAJUĆIH BRTVI! UPOZORENJE - OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NEMOJTE KORISTITI AKO SU IZVORI SVJETLA OŠTEĆENI ILI NEDOSTAJU!

SE

Anslut inte kedjan till strömförsörjningen när den är i sin förpackning. Ljusen är inte utbytbara. Anslut inte en annan julbelysning. Koppla bort från elnätet vid hantering. Vid fel får du inte ta bort glödlamporna eller reparera kedjan! Gör inga ingrepp i kablarna. Använd endast den strömförsörjning som medföljer produkten. Om ljuskällan går sönder eller skadas får ljuskedjan inte användas eller lämnas strömförande utan måste kasseras på ett säkert sätt. Denna produkt är avsedd för dekorativ belysning. Den här produkten är ingen leksak, sätt den inte i händerna på barn! Den är inte avsedd för utomhusbruk året runt. VARNING - DENNA LJUSKEDJA FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN KORREKTA PLOMBERINGAR! VARNING - RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR! ANVÄND INTE OM LJUSKÄLLORNA ÄR SKADADE ELLER SAKNAS!

SI

Verige ne priključite na napajalnik, dokler je v embalaži. Luči ni mogoče zamenjati. Ne priključite druge božične lučke. Pri rokovanju z njo jo odklopite iz električnega omrežja. V primeru okvare ne odstranjujte žarnic in ne popravljajte verige! Ne posegajte v napeljavo. Uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen izdelku. Če se svetlobni vir zlomi ali poškoduje, svetlobne verige ne smete uporabljati ali pustiti pod napetostjo, temveč jo varno odstranite. Ta izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi. Ta izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrokom! Ni namenjen celoletni uporabi na prostem. OPOZORILO - TE SVETLOBNE VERIGE SE NE SME UPORABLJATI BREZ USTREZNIH TESNIL! OPOZORILO - NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! NE UPORABLJAJTE, ČE SO SVETLOBNI VIRI POŠKODOVANI ALI MANJKAJO!

SK

Reťaz nepripájajte k napájaciemu zdroju, kým je v obale. Svetlá nie sú vymeniteľné. Nepripájajte ďalšie vianočné osvetlenie. Pri manipulácii odpojte od elektrickej siete. V prípade poruchy neodstraňujte žiarovky ani neopravujte reťaz! Nemanipulujte so zapojením. Používajte len s napájacím zdrojom dodaným s výrobkom. Ak sa svetelný zdroj rozbije alebo poškodí, svetelná reťaz sa nesmie používať alebo ponechať pod napätím, ale bezpečne zlikvidovať. Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie. Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom! Nie je určený na celoročné používanie v exteriéri. UPOZORNENIE - TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ RIADNEHO TESNENIA! UPOZORNENIE - NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! NEPOUŽÍVAJTE, AK SÚ SVETELNÉ ZDROJE POŠKODENÉ ALEBO CHÝBAJÚ!

UA

Не підключайте ланцюг до електромережі, поки він знаходиться в упаковці. Вогні не підлягають заміні. Не підключайте іншу ялинкову гірлянду. Від'єднайте від мережі під час маніпуляцій. У разі несправності не виймайте лампочки і не ремонтуйте ланцюг! Не втручайтеся в електропроводку. Використовуйте тільки блок живлення, що постачається разом з виробом. Якщо джерело світла розбите або пошкоджене, світловий ланцюг не можна використовувати або залишати під напругою, а слід безпечно утилізувати. Цей виріб призначений для декоративного освітлення. Цей виріб не є іграшкою, не давайте його в руки дітям! Він не призначений для цілорічного використання на відкритому повітрі. ПОПЕРЕДЖЕННЯ - ЦЕЙ СВІТЛОВИЙ ЛАНЦЮГ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗ НАЛЕЖНИХ ПЛОМБ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ - РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, ЯКЩО ДЖЕРЕЛА СВІТЛА ПОШКОДЖЕНІ АБО ВІДСУТНІ!