

ZDROJ: 1902030150_31-P0311_00_01
40 × 50 mm

P0311 | P0312 | P0313 | P0313R | P0315 |
P0315R | P0317 | P0317R | P0310 | P0310R |
P0411 | P0412 | P0413 | P0413R | P0415 |
P0415R | P0417 | P0417R | P0410 | P0410R |
P0511 | P0512 | P0513 | P0513R | P0515 |
P0515R | P0517 | P0517R | P0510 | P0510R |
P0612 | P0613 | P0613R | P0615 | P0615R |
P1311 | P13115 | P1312 | P1312Z | P1313 |
P1313R | P1315 | P1315R | P1317 | P1317R |
P1310 | P1310R | P1412 | P1413 | P1413R |
P1415 | P1415R | P1417 | P1417R | P1410 |
P1410R | P1512 | P1513 | P1513R | P1515 |
P1515R | P1517 | P1517R | P1510 | P1510R |
P1612 | P1613 | P1613R | P1615 | P1615R |
PC0311 | PC0312 | PC0313 | PC0313R |
PC0315 | PC0315R | PC0413 | PC0413R |
PC0415 | PC0415R | PC0512 | PC0513 |
PC0513R | PC1311 | PC1312 | PC313 |
PC1313R | PC1315 | PC1315R | PC1413 |
PC1413R | PC1415 | PC1415R | PC1512 |
PC1513 | PC1513R | P1313RZ

GB Extension Cord	3
CZ Prodlužovací přívod	4
SK Predlžovací prívod	5
PL Przedłużacz	7
FR BE Rallonge	9
DE Verlängerungskabel	10
NL Verlengkabel	12



www.emos.eu



<https://en.b2b.emos.cz/download>

GB | Extension Cord



Warning:

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cord unreeled in its full length.
- Do not connect two or more extension cords.
- Use the extension cord in dry indoor areas.
- Do not exceed the maximum permissible load on the extension cord.
- Disconnect the power cord from the socket by grasping the plug, not by the extension cord.
- Improper use may cause electric shock or a fire hazard.

When installing onto a wall, use a PZ counter-sunk screw with max. diameter of 2.5–3 mm and length of 30–40 mm. Using a screw of a different diameter could cause damage to the plastic portion of the opening. Do not use the extension lead if the plastic portion of the opening is damaged.

CZ | Prodlužovací přívod



Upozornění:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče.
- Poškozený pohyblivý přívod nepoužívejte.
- Pohyblivý přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Nespojujte dva či více pohyblivých přívodů.
- Pohyblivý přívod používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí.

- Nepřekračujte maximální přípustné zatížení pohyblivého přívodu.
- Pohyblivý přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel.
- Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápusnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací přívod nepoužívejte.

SK | Predlžovací prívod



Upozornenie:

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiča.
- Poškodený pohyblivý prívod nepoužívajte.

- Pohyblivý prívod používajte iba v plne rozvinutom stave.
- Nespájajte dva či viac pohyblivých prívodov.
- Pohyblivý prívod používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí.
- Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie pohyblivého prívodu.
- Pohyblivý prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prívodný kábel.
- Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečie požiaru.

Pri montáži na stenu je nutné použiť šróbik so zápusťou hlavou PZ max. priemer 2,5–3 mm, dĺžka 30–40 mm.

V prípade použitia iného priemeru, hrozí poškodenie plastovej časti otvoru. Pokiaľ dôjde k poškodeniu plastovej časti otvoru, predlžovací prívod nepoužívajte.

PL | Przedłużacz



Uwaga:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka, wtyczki i przewodu
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza
- Używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia
- Nie łączyć dwóch lub więcej przedłużaczy
- Przedłużacza używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym
- Nie przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia przedłużacza
- Przy odłączaniu z sieci nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie elektryczne lub niebezpieczeństwo pożaru.

Przy montażu na ścianie trzeba zastosować wkręty z łbem stożkowym PZ o maks. średnicy 2,5–3 mm i długości 30–40 mm. Zastosowanie wkrętów o innej średnicy może pociągnąć za sobą uszkodzenie plastikowej obudowy przedłużacza. Z przedłużacza z uszkodzoną plastikową obudową nie wolno dalej korzystać.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych

ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

FR|BE | Rallonge



Avertissement:

- Ne pas intervenir dans la construction de la prise et de la fiche.
- N'utilisez pas la rallonge si elle est endommagée.
- Utilisez toujours la rallonge déroulée dans toute sa longueur.
- Ne pas connecter deux ou plusieurs rallonges.
- Utilisez la rallonge dans des endroits intérieurs secs.
- Ne pas dépasser la charge maximale autorisée sur la rallonge.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise en saisissant la fourche, et non la rallonge.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer un choc électrique ou un risque d'incendie.

Lors de l'installation sur un mur, utilisez une vis à tête fraisée PZ d'un diamètre maximal de 2,5–3 mm et d'une longueur de 30–40 mm. L'utilisation d'une vis d'un diamètre différent pourrait endommager la partie en plastique de l'ouverture. N'utilisez pas la rallonge si la partie en plastique de l'ouverture est endommagée.

DE | Verlängerungskabel



HINWEIS:

- Greifen Sie nicht in die Konstruktion der Steckdose und des Steckers ein.
- Verwenden Sie das Verlängerungskabel nicht, wenn es beschädigt ist.

- Verwenden Sie das Verlängerungskabel immer vollständig abgewickelt.
- Schließen Sie nicht zwei oder mehr Verlängerungskabel aneinander an.
- Verwenden Sie das Verlängerungskabel nur in trockenen Innenräumen.
- Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung des Verlängerungskabels.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu einem Stromschlag oder Brandgefahr führen.

Bei der Montage an der Wand verwenden Sie eine PZ-Senkkopfschraube mit einem maximalen Durchmesser von 2,5–3 mm und einer Länge von 30–40 mm. Die Verwendung einer Schraube mit einem anderen Durchmesser kann zu Schäden am Kunststoffteil der Öffnung führen. Verwenden Sie die Verlängerungslei-

tung nicht, wenn das Kunststoffteil der Öffnung beschädigt ist.

NL | Verlengkabel



WAARSCHUWING:

- Grijp niet in de constructie van het stopcontact en de stekker in.
- Gebruik het verlengsnoer niet als het beschadigd is.
- Gebruik het verlengsnoer altijd volledig afgerold.
- Sluit geen twee of meer verlengsnoeren op elkaar aan.
- Gebruik het verlengsnoer alleen in droge binnenruimtes.
- Overschrijd de maximaal toegestane belasting van het verlengsnoer niet.

- Trek de stekker altijd uit het stopcontact door de stekker vast te pakken, niet aan het snoer.
- Onjuist gebruik kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar.

Gebruik bij montage aan de muur een PZ-verzonken schroef met een maximale diameter van 2,5–3 mm en een lengte van 30–40 mm. Het gebruik van een schroef met een andere diameter kan schade veroorzaken aan het kunststof deel van de opening. Gebruik het verlengsnoer niet als het kunststof deel van de opening beschadigd is.

