



GoSmart Home Draadloze Batterij Video Deurbel IP-09D met Wi-Fi en Zonnepaneel



m2 Inhoudsopgave

,
,

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht.

EMOS spol. s r.o. verklaart dat het product H4030 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen. De apparatuur kan vrij worden gebruikt in de EU. De conformiteitsverklaring is te vinden op de website http://www.emos.eu/download. Het apparaat kan worden gebruikt op basis van algemene vergunning nr. VO-R/10/07.2021-8. zoals gewijzigd.



Inhoud van de verpakking

Wifi deurbel Body cover (regenscherm) Draadloze deurbel Zonnepaneel 18650 Li-ion batterij Aansluitkabel Installatiemateriaal - schroeven Handleiding

Technische specificaties

Buitenunit: Voeding: 2.200 mAh Zonnepaneel: 1,5 W Resolutie: 1.920 × 1.080 Lens: 2,69 mm JX-F37 Lenshoek: 110° PIR-afstand: tot 4 m Opslag: SD-kaart (max. 64 GB), Cloud-opslag Beschermingsgraad: IP44 Maximaal aantal gebruikers: 10 APP: EMOS GoSmart voor Android en iOS Connectiviteit: 2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Frequentieband: 2,400-2,4835 GHz

Draadloze deurbel:

Voeding: 3× AA (LR6) 4,5 V DC Frequentie: 433,92 MHz ±250 kHz Afstand: ca. 80 m (open ruimte)





•))) 📝 (((• 5 GHz 🗙 2.4 GHz



Kennisgeving

De camera ondersteunt alleen 2,4 GHz Wi-Fi (5 GHz wordt niet ondersteund).







Beschrijving van het apparaat

Beschrijving van de buitenunit

- 1 Microfoon
- 2 PIR-sensor (bewegingssensor)
- 3 Lichtsensor
- 4 Lens
- 5 IR-verlichting
- 6 Oproepknop met status-LED:
- De LED knippert rood en groen: De batterij wordt opgeladen.
- LED knippert rood: Wachten op netwerkconfiguratie.
- De LED knippert groen: het netwerk wordt geconfigureerd.
- De LED is groen: hij werkt naar behoren.
- De LED is geel: Externe voeding, opladen voltooid, geen batterijen gedetecteerd (opmerking: Als er geen batterijen zijn geïnstalleerd is de indicator alleen geel).
- LED brandt niet rood en groen: zwakke voeding in stand-bymodus.
- 7 Spreker
- 1 RESET-knop
- 2 Micro USB-poort
- 3 Poort voor slotbediening
- 4 Sleuf voor TF-kaart/Micro SD-kaart (max. 64 GB, klasse 10, FAT32)
- 5 Poort voor voeding
- 6 Antidiefstal alarmschakelaar
- 7 Ruimte voor batterijen
- 8 Deksel batterijcompartiment

Beschrijving draadloze deurbel

- 1 Status-LED:
 - De LED knippert rood: hij werkt naar behoren.
 - LED is rood: spanningsdaling onder 3,3 V.
- 2 Spreker
- 3 Werkmodus
- 4 Melodie selectie
- 5 Volume melodie:
 - Laag
- Medium
- Hoog
- 6 Ruimte voor batterijen

Installatie en montage

Installatie buitenunit



- 1. Bevestig de body cover (regenscherm) van de videodeurbel aan de muur met de meegeleverde schroeven.
- 2. De optimale hoogte voor het installeren van een videodeurbel op een muur is 140-160 cm vanaf de grond.
- 3. Zorg ervoor dat de PIR-sensor uit direct zonlicht staat.
- 4. Sluit de voeding aan op de videodeurbel ingang zoals aangegeven in het schema.
- 5. Bevestig de videodeurbel met de schroef aan de onderkant volgens het schema.

Draadloze deurbel installatie



- 1. Plaats de batterijen in de deurbel.
- 2. Druk gedurende 3 seconden op de knop Second
- 3. Druk vervolgens op de belknop van de Wi-Fi-deurbel, het apparaat zal geluid maken en tegelijkertijd blauw oplichten het koppelen is gelukt.

Koppelen met een app

De EMOS GoSmart app installeren



De app is beschikbaar voor Adroid en iOS via Google play en de App Store. Scan de QR-code om de app te downloaden.

EMOS GoSmart mobiele app



Open de EMOS GoSmart app en bevestig het privacybeleid en klik op Ik ga akkoord. Selecteer de registratieoptie.

Voer de naam van een geldig e-mailadres in en kies een wachtwoord. Bevestig dat u akkoord gaat met het privacybeleid. Selecteer registreren.

Koppelen met een app



Selecteer Apparaat toevoegen.

Selecteer de GoSmart-productcategorie en selecteer de Video Doorbell IP-09D.

Reset het apparaat met de RESET-knop op de achterkant van de camera en ga verder met de toepassing. Je hoort een welkomstboodschap met "even geduld" aan het einde. Wacht ongeveer 5 seconden en ga verder.



Voer de naam en het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk in. Deze informatie blijft versleuteld en wordt gebruikt om de camera op afstand te laten communiceren met je mobiele apparaat.

Er verschijnt een QR code op het scherm van je mobiele

apparaat. Plaats de QR code voor de lens van de camera.

Bevestig dat je de piep hebt gehoord voor een succesvolle koppeling. Het

apparaat wordt automatisch gevonden.

Pictogrammen en indicatielampjes

Beschrijving van besturingselementen in de applicatie

-

0

Anti-Hicker



	Geavanceerde instellingen (gedetailleerder beschreven in de volgende sectie)	
奈 98% 48 KB/S	Signaalkwaliteit en -snelheid	
改	Stomme	
	Inzoomen	
Г Л Ц Ј	Modus Volledig scherm	
.o	Maak foto's met de app en sla ze op in je mobiele album	
Ŷ	Spreek	
) Ì	Maak een video met de app en sla deze op in je mobiele album	
$\langle $	Menu uitbreiden	
0	Een video afspelen die is opgeslagen op een SD-kaart	
Z	Bekijk video's en foto's die met de app zijn gemaakt	
æ	Lichtmodus / donkere modus	
•	Anti-flikkermodus (als de omgeving van de camera ervoor zorgt dat je video flikkert in de app)	
()	Instellingen bewegingssensor	
Ĥ	Het slot ontgrendelen/vergrendelen	
2	Pictogrammen bewerken + besturing van een ander apparaat toevoegen	
M	Weergave van berichten (Bewegingsdetectie)	

Beschrijving van uitbreidingsinstellingen



14:07		
<	Settings	
Advanced Set	tings	
Detection A	larm Settings	
PIR		OF 2
Power Mana	gement Settings	
Anti disman	tling alarm	
Offline Notific	ation	
Offline Notif	ication	
Others		
FAQ & Feed	back	
Share Devic	e	
Add to Hom	e Screen	
Device Upda	ato	No updates available 3
	Remove De	vice

- Apparaatinformatie Basisinformatie over het apparaat en de eigenaar
- Tap-to-Run en Automatisering Scènes en automatiseringen bekijken die aan het apparaat zijn toegewezen. Het aanmaken van scènes is direct mogelijk in het hoofdmenu van de applicatie in de sectie

"Scènes". De H4030 kan bijvoorbeeld worden geautomatiseerd om bewegingsdetectie en de donkere modus in te schakelen tussen 18.00 en 07.00 uur.

- Instellingen basisfuncties Basisbedieningsfuncties zoals automatische schermrotatie of watermerken met tijd- en datumweergave in- of uitschakelen. Een andere belangrijke instelling is de mogelijkheid om te kiezen tussen eenrichtings- of tweerichtingscommunicatie.
- Detectie Alarminstellingen Alarminstellingen, optie om het filteren van het menselijk lichaam in te schakelen. Deze functie is belangrijk als je niet wilt dat het apparaat je bij elke beweging waarschuwt, maar alleen als het een persoon herkent. (Dit voorkomt alarmen als er een auto, dier of boom voorbij komt).
- PIR De bewegingssensor in- en uitschakelen en de gevoeligheid instellen.
- Instellingen voor energiebeheer Geeft de huidige batterijstatus en stroombron weer en schakelt meldingen in als de batterij onder een bepaald percentage zakt.
- Anti demontage alarm Als deze functie is ingeschakeld, gaat er een sirene af als de bel uit de behuizing wordt gehaald. De app geeft ook een melding en maakt op dat moment een foto. Dit is een diefstalbeveiligingsfunctie.
- Offline melding Om constante herinneringen te vermijden, w o r d t e r e e n melding verstuurd als het apparaat langer dan 30 minuten offline blijft.
- FAQ & Feedback Bekijk de meest gestelde vragen met hun oplossingen plus de mogelijkheid om een vraag/suggestie/feedback rechtstreeks naar ons te sturen
- Apparaat delen Apparaatbeheer delen met een andere gebruiker
- Toevoegen aan beginscherm Voeg een pictogram toe aan het beginscherm van je telefoon. Met deze stap hoef je je apparaat niet elke keer via de app te openen, maar klik je gewoon rechtstreeks op het toegevoegde pictogram en het brengt je rechtstreeks naar de cameraweergave.
- Apparaatupdate Apparaatupdate. Optie om automatische updates in te schakelen
- Apparaat verwijderen Verwijder het apparaat en verdamp het. Een belangrijke stap als je de eigenaar van het apparaat wilt wijzigen. Nadat je het apparaat aan de app hebt toegevoegd, wordt het gekoppeld en kan het niet meer onder een andere account worden toegevoegd.

Bedieningselementen en functies

Opnemen op SD-kaart

Een van de basisfuncties van het beveiligingssysteem thuis is de SD-kaart opnamefunctie.

De camera werkt op batterijen, dus om batterijen en SD-kaartruimte te besparen, neemt hij niet continu op, maar slechts een paar seconden zodra de PIR-sensor beweging detecteert.

De camera ondersteunt SD-kaarten met een maximale grootte van 64 GB in FAT32-formaat. SD-kaarten van 32 GB of 16 GB zijn echter ook voldoende. Als de SD-kaart vol is, worden de opnamen automatisch overschreven.

Instructies om de SD-kaartfunctie in te schakelen:

- 1. Plaats de Micro SD-kaart in de daarvoor bestemde sleuf onder de rubberen isolatie aan de achterkant van de camera.
- 2. Open de geavanceerde apparaatinstellingen en selecteer "Opslaginstellingen".
- 3. Formatteer de SD-kaart. OPMERKING: Schakel de toepassing niet uit en onderbreek het proces niet wanneer u de SD-kaart formatteert.
- 4. Schakel de PIR-sensor in en stel de gewenste gevoeligheid in. In de instellingen is er een optie om herkenning van het menselijk lichaam in of uit te schakelen om alarmen te voorkomen wanneer de camera bijvoorbeeld de beweging van een dier of een boom detecteert. Gebruik Je kunt ook een "Activiteitsgebied" aanwijzen waar je wilt dat de camera beweging detecteert (je wilt bijvoorbeeld niet dat de camera je waarschuwt voor elke auto die over de weg rijdt die de camera kan zien).
- 5. Als de camera beweging detecteert, neemt hij ook een paar seconden op, die je kunt vinden in het p pgram:

Problemen oplossen FAQ

Ik krijg de apparaten niet gekoppeld. Wat kan ik doen?

- Zorg ervoor dat je een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk gebruikt en dat het signaal sterk genoeg is.
- Geef de app alle rechten in de instellingen
- Zorg ervoor dat je de laatste versie van het mobiele besturingssysteem en de laatste versie van de app gebruikt.

Ze kunnen me buiten horen maar ik kan het geluid buiten niet horen / I can hear the sound outside but they can't hear me.



- Zorg ervoor dat je alle toestemmingen hebt gegeven aan de app, vooral voor de microfoon.
- Eenrichtingscommunicatie kan ook een probleem zijn. Als je dit pictogram onderaan ziet: betekent dit dat het apparaat is ingesteld op eenrichtingscommunicatie.
- Om dit te verhelpen, gaat u naar het menu "Basisfunctieinstellingen" en stelt u "Gespreksmodus" in op "Bidirectioneel gesprek". Dit menu is te vinden in de uitbreidingsinstellingen (zie hoofdstuk "Beschrijving van uitbreidingsinstellingen").
- Het juiste pictogram voor tweerichtingscommunicatie ziet er als volgt uit: 🏵

Ik krijg geen meldingen, waarom?

- Geef de app alle rechten in de instellingen
- Zet meldingen aan in de app-instellingen (Instellingen -> App-notificaties)

Welke SD-kaart kan ik gebruiken?

• SD-kaart met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB en een minimale snelheidsklasse van CLASS 10 in FAT32-indeling.

Als het geheugen van de SD-kaart vol is, worden de oudste records dan automatisch overschreven of moet de gebruiker ze handmatig verwijderen?

• Ja, de records worden automatisch overschreven.

Wie kan de apparatuur allemaal gebruiken?

- Faciliteiten moeten altijd een beheerder (eigenaar) hebben
- De beheerder kan het apparaat delen met de overige leden van het huishouden en hen rechten toekennen