


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

SI | LED božična okrasna razsvetljava



Kazalo

Varnostna navodila in opozorila	2
Vsebina kompleta	3
Tehnična specifikacija	3
Namestitev in montaža	4
Upravljanje in funkcije	6
Reševanje težav FAQ	7

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.



Upoštevajte varnostne napotke, navedene v teh navodilih.

Dokler je veriga v embalaži, je ne priključite na napajanje.

Svetlobnih virov ni mogoče zamenjati.

Ne priključite druge božične lučke.

Pri rokovanju izključite iz električnega omrežja.

V primeru okvare žarnic LED ne odstranjajte in verige ne popravljajte!

Ne posegajte v ožičenje.

Uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen izdelku.

Primerna za notranjo, pa tudi zunanjo uporabo.

Če svetlobni vir počí ali se poškoduje, svetlobne verige ne smete uporabljati ali pustiti pod napetostjo, temveč jo morate varno odstraniti.

Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavo.


Izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrokom!

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da so izdelki D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 in D4ZR04 skladni z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu: <http://www.emos.eu/download>.

Naprava se lahko upravlja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/12/11.2021-11.





Vsebina kompleta

1. Božična veriga RGB
2. Napajalnik
3. Uporabniški priročnik

Tehnična specifikacija

Model	Protokol	Povezava	Število LED	Dolžina	Vhodna moč	Napajanje
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (WiFi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (WiFi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (WiFi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (WiFi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Namestitev in montaža


Prenos aplikacije

Aplikacija je na voljo za Android in iOS v Google play ter App Store. Prosimo, da za prenos aplikacije skenirate ustrezno kodo QR.







Nastavitev usmerjevalnika


Božična veriga podpira samo 2,4 GHz WiFi (ne podpira 5 GHz).




Mobilna aplikacija EMOS GOSmart



1. Odprite aplikacijo EMOS GOSmart in potrdite politiko zasebnosti ter kliknite na soglašam.
2. Izberite možnost „Registriraj se“.
3. Vnesite veljavni e-poštni naslov in izberite geslo. Potrdite soglasje s politiko zasebnosti. Potrdite s tipko „registriraj“.
4. Izberite možnost „dodaj napravo“.




5. Ko je naprava samodejno poiskana, kliknite na „dodaj“.
6. Izberite kategorijo in vrsto izdelka.
7. Vkllopite napravo in potrdite s tipko „naprej“.
8. Potrdite, da kontrolna lučka utripa. Potrdite s tipko naprej.




9. Vnesite ime WiFi omrežja in geslo. Potrdite s tipko „naprej“.
10. Poteka povezovanje z napravo.
11. Naprava je uspešno povezana. Potrdite s tipko „končano“.



Upravljanje in funkcije



1. Color – „barva“ je osnovni panel za nastavitve RGB.
2. Mode – „način“ je osnovni panel za nastavitve 8 različnih načinov.
3. Music – „glasba“ je preklon na svetlobni način na podlagi glasbe, pri katerem se naprava odziva na zaznani zvok v mobilni napravi.
4. Voice control – „glasovno upravljanje“ je preklon na glasovno aktiviran način osvetlitve, pri katerem se naprava odzove na zaznani zvok v mobilni napravi.



5. Schedule – „časovnik“ je funkcija, ki omogoča nastavitve vklopa/izklopa naprave po določenem času.



Reševanje težav FAQ

Naprave ne morem združiti. Kaj storiti?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje WiFi 2,4 GHz in imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Zakaj ne prejemam obvestil?

- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- V nastavitvah aplikacije vklopite obvestila (Settings -> App notifications).

Kdo vse lahko napravo uporablja?

- Naprava mora vedno imeti skrbnika (lastnika).
- Skrbnik lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.



GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED božična okrasna razsvetljava

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si