

AKTUALIZACE SOFTWARE V PŘIJÍMAČI BENSAT 200, 250, 210

1. Před instalací, prosím, na USB vytvořte podadresář: **_update** (včetně "_" (podtržítka))
2. Poté, zkopírujte soubor se software (s koncovkou .bin) do tohoto adresáře a vložte USB flash disk do zadního USB portu přijímače.
3. V menu pomocí dálkového ovladače vstupte do podmenu (**Systém / Aktualizace softwaru**) a stiskněte tlačítko **OK**.



4. V podmenu stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko (**Firmware**) a stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr souboru s firmware.





5. Po aktualizaci a restartu, proveďte obnovení továrního nastavení:
MENU/System/nastavení (Systém / Tovární nastavení) – **OK**
6. v podmenu přesuňte kurzor na "**Factory Reset**" (Tovární nastavení) a pomocí šipek na DO (</>) změňte na "**Tovární nastavení**" a potvrďte OK.
7. Po následném restartu proveďte nastavení přijímače v několika jednoduchých krocích:




- a. Před pokračováním prosím **zasuňte vaši dekódovací kartu do přístroje zlatým čipem dolů!**



- b. Použitím tlačítka  zvolte požadovaný jazyk MENU a potvrďte tlačítkem  na dálkovém ovladači.



- c. Nastavte požadovanou časovou zónu a stiskněte tlačítko  pro pokračování.



- d. Nyní nastavte způsob připojení vaší satelitní antény a proveďte naladění kanálů. Nastavte přepínač DiSEqC podle konfigurace vašeho LNB. Nastavte:

- Vyhledávání Skylink DiSEqC 19.2B – 23.5A

jestliže váš DiSEqC přepínač, nebo LNB monoblok má zapojeny družice:


- Astra 1 19.2E **DiSEqC B** (nebo 2)
- Astra 3A 23.5E **DiSEqC A** (nebo 1)

- Vyhledávání Skylink DiSEqC 19.2A – 23.5B


jestliže váš DiSEqC přepínač, nebo LNB monoblok má zapojeny družice:

- Astra 1 19.2E **DiSEqC A** (nebo 1)
- Astra 3A 23.5E **DiSEqC B** (nebo 2)




- e. Po volbě nastavení DiSEqC a jejím potvrzení tlačítkem  se přijímač dotáže, chcete-li spustit „Skylink FastScan vyhledávání“, kdy přijímač automaticky naladí všechny kanály poskytovatele Skylink a seřadí je podle tematického zařazení. Přijímač nyní automaticky stáhne aktuální tabulku s předladěným kanálovým listem a nainstaluje ji do přijímače.



- f. Po ukončení vyhledávání potvrďte uložení kanálů stisknutím tlačítka . Přijímač nyní zobrazí první kanál z naladěného seznamu kanálů.



Přijímač nevypínejte!

Během ~ 5 minut přijímač ze živého televizního signálu přijme nastavení PIN kódu pro funkci Rodičovské kontroly na vaší dekódovací kartě. Po jeho přijetí potvrďte dotaz na obrazovce tlačítkem .



Zadejte PIN kód, který je uveden na vaší dekódovací kartě (je umístěn pod zlatým čipem a nápisem ICE 01/ IRDETO 01)

Pokud nesouhlasí PIN kód s číslem na dekódovací kartě navštivte www.skylink.cz. Stránky satelitního operátora Skylink a proveďte reset PIN:

https://registrace.skylink.cz/cms_eshop/ANONYM_CardForAnonym.do



V nově otevřeném menu můžete aktivovat/deaktivovat funkci Rodičovské kontroly a v případě její aktivace můžete nastavit až 5 uživatelských profilů, u kterých bude mít každý uživatel vygenerován jedinečný PIN kód, bez jehož zadání mu bude znemožněno sledování televizních pořadů určených pouze pro dospělé diváky.