

# P01410W | P01420W



## GB | Extension Cord

### WARNING:

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cord unreeled in its full length.
- Do not insert any other adaptors.

## CZ | Prodlužovací přívod

### UPOZORNĚNÍ:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice.
- Nepoužívejte prodlužovací přívod poškozený.
- Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Do prodlužovacího přívodu nepřipojujte další adaptéry na rozbočení napájecí sítě.

## SK | Predĺžovací prívod

### UPOZORNENIE:

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a vidlice.
- Nepoužívajte poškodený predĺžovací prívod.
- Predĺžovací prívod používajte len v plne rozvinutom stave.
- Do predĺžovacieho prívodu nepřipojujte ďalšie adaptéry na rozbočenie napájacieho napätia.

## PL | Przedłużacz stały

### UWAGA:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka wtyczki i przewodu.
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza.
- Przedłużacz należy używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia.
- Do przedłużacza nie należy przyłączać kolejnych adapterów do rozgałęzienia sieci.

## FR|BE | Rallonge

### AVERTISSEMENT :

- N'intervenez pas dans la construction de la prise et de la fiche.
- N'utilisez pas la rallonge si elle est endommagée.
- Utilisez toujours la rallonge enroulée sur toute sa longueur.
- Ne pas insérer d'autres adaptateurs.



[www.emos.eu](http://www.emos.eu)