



**LED-768-DL; LED-768-MG; LED-288D; LED-1120;  
LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL  
BW; LED-40B WW/BW; LED-180 18M WW IP44;  
LED-240 24M WW IP44**



<b>GB</b>	<b>CHRISTMAS LED LUMINAIRE</b>
<b>CZ</b>	<b>VÁNOČNÍ LED OSVĚTLENÍ</b>
<b>SK</b>	<b>VIANOČNÉ LED OSVETLENIE</b>
<b>PL</b>	<b>OŚWIETLENIE CHOINKOWE LED</b>
<b>HU</b>	<b>KARÁCSONYI LED LÁMPA</b>
<b>SI</b>	<b>LED BOŽIČNO OKRASNO SVETILO</b>
<b>RS HR BA</b>	<b>NOVOGODIŠNJE LED OSVJETLJENJE</b>
<b>DE</b>	<b>LED WEIHNACHTSBELEUCHTUNG</b>
<b>UA</b>	<b>PIZDB, ЯНЕ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ</b>
<b>RO</b>	<b>ILUMINAȚIE DE CRĂCIUN CU LED</b>
<b>LT</b>	<b>LED GIRLIANDA</b>
<b>LV</b>	<b>ZIEMASSVĒTKU LED APGAISMOJUMS</b>



## GB CHRISTMAS LED LUMINAIRE

Typ: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Do not use unless fully unpacked.

Do not connect additional Christmas lights.

Before any handling disconnect from electrical mains.

In case of fault do not remove light bulbs or repair the chain!

LED light bulbs are not replaceable.

Do not interfere with electrical connections.

Use only with the power source supplied with the product.

## CZ VÁNOČNÍ LED OSVĚTLENÍ

Typ: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nepoužívejte v nerozbaleném stavu.

Nenapojujte další vánoční svítidlo.

Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.

V případě poruchy nevytahujte žárovky a řetěz neopravujte!

LED žárovky nejsou vyměnitelné.

Nezasahujte do zapojení.

Používejte jen se zdrojem dodaným k výrobku.

## SK VIANOČNÉ LED OSVETLENIE

Typ: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nepoužívať v nerozbalenom stave.

Nepripájajte ďalšie vianočné svietidlo.

Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete.

V prípade poruchy nevyťahujte žiarovky a reťaz neopravujte!

LED žiarovky nie sú vymeniteľné.

Nezasahujte do zapojenia.

Používajte len so zdrojom dodaným k výrobku.

## PL OŚWIETLENIE CHOINKOWE LED

Typ: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nie włączac bez rozpakowania.

Nie podłączac następných lampek.

Przed manipulacją wyłączyc z sieci elektrycznej.

W razie awarii nie wyjmować żarówek i nie naprawiać

łańcucha lampek!

Żarówki LED nie są wymienne.

Nie wolno ingerować do połączeń.

Stosujemy tylko zasłacz dostarczony razem z wyrobem.

## HU KARÁCSONYI LED LÁMPA

Tipus: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Ne használja kicsomagolatlan állapotban.

Ne kapcsoljon hozzá további karácsonyi izzósort.

Húzza ki az elektromos hálózatból, bármilyen beavatkozás előtt.

Meghibásodás esetén ne vegye ki az izzót, áramtalanítsa az izzósort és forduljon szakemberhez.

A LED izzók nem cserélhetők.

Ne módosítsa a kapcsolást.

Kizárólag a mellékelt tápegységet használja.

Kérjük, ügyeljen a helyes polarításra a fényfűzér és a tápegység összekapcsolásakor!





## SI LED BOŽIČNO OKRASNO SVETILO

Nasvet: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Ne uporabljajte v neodprtem stanju.

Ne priključujte na drugo božično svetilko.

Pri manipulaciji izklopite iz električnega omrežja.

V primeru napake žarnice ne odstranjujte in verige ne popravljajte!

LED žarnice niso zamenjlive.

Ne posegajte v priključitev.

Uporabljajte le z virom, ki je dobavljen skupaj z izdelkom.

Priključni kabel svetlobnega niza ni zamenljiv. V primeru poškodbe priključnega kabla, svetlobni niz uničite.

## RS|HR|BA NOVOGODIŠNJE LED OSVJETLJENJE

Tip: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Ne koristite u ne rastavljenom stanju.

Ne priključujte drugo božično svjetiljku.

Prilikom rukovanja izvucite iz električne mreže.

U slučaju kvara ne izvlačite žarulje te lanac ne popravljajte!

LED žarulje se ne mijenjaju.

Ni dirajte u priključenje.

Koristite samo sa izvorom dostavljenim uz proizvod.

## DE LED WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

Typ: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nur ausgepackt benutzen.

Keine weiteren Weihnachtslampen anschließen.

Bei Manipulation vom elektrischen Netz trennen.

Bei einer Störung nicht die Lampen herausziehen und die Kette nicht reparieren!

LED-Lampen können nicht ausgewechselt werden.

Nicht in die Schaltung eingreifen.

Nur mit der zum Produkt gelieferten Quelle benutzen.

## UA РІЗДВ'ЯНЕ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Тип: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Використовуйте розпакованому стани.

НЕ підключайте інші різдвяні вогні.

Під час маніпуляції виключіть з електромережі.

У разі зіпсування не виймайте лампочки а ланцюг не ремонтуйте!

LED лампочки не вимінюються.

Не втручайтесь до підключення.

Слід використовувати тільки із доданим джерелом живлення до приладу.

## RO ILUMINAȚIE DE CRĂCIUN CU LED

Tip: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nu utilizați în stare nedespachetată.

Nu conectați alte lumini de Crăciun.

La manipulare deconectați de la rețeaua electrică.

În caz de defecțiune nu scoateți becurile și nu reparați lanțul!

Becurile LED nu sunt înlocuibile.

Nu interveniți la circuit.

Folosiți doar cu sursa livrată cu produs.





## LT LED GIRLIANDA

Tipas: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nenaudokite pilnai neišpakuotos.

Nejunkite papildomų kalėdinių lempučių.

Prieš ką nors darydami, išjunkite iš elektros lizdo.

Jei neveikia, neišsukinkite lempučių ir netaisykite girliandos!

LED lemputės nekeičiamos.

Nelieskite elektros jungčių.

Naudokite tik prie gaminio pridėtą maitinimo šaltinį.

## LV ZIEMASSVĒTKU LED APGAISMOJUMS

Tipi: LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120; LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW; LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44; LED-240 24M WW IP44

Nelietot, kamēr iepakojums nav pilnībā noņemts.

Nepieslēgt papildu Ziemassvētku gaismas vītenes.

Pirms pārvietošanas atvienot no elektrotīkla.

Darbības traucējumu gadījumā spuldzītes nedrīkst izņemt.

Neremontējiet elektriskos ķēdi!

LED spuldzītes nav maināmas.

Elektriskos savienojumus nedrīkst pārveidot.

Lietot tikai kopā ar oriģinālo barošanas avotu.

## SI GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklone aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

### NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevok tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

**ZNAMKA:**

**LED božična svetilka**

**TIP:**

**LED-768-DL; LED-768-MC; LED-288D; LED-1120;**

**LED-40B DL GW; LED-40B BL GW; LED-40B DL BW;**

**LED-40B WW BW; LED-180 18M WW IP44;**

**LED-240 24M WW IP44**

**DATUM PRODAJE:**

Servis: **EMOS SI, d.o.o.**, Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20

