



1.



2.



3.



GB Global radio controlled wall clock, BNC014-RC

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will not be used for a long period of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharging, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

1. Insert 2x AA new batteries as indicated in the battery compartment, and press the RESET key to reset the clock.
2. Slide the OFF/US/UK/DE/JP switch to your desired country mode. After 8 seconds, the clock will automatically start scanning for the radio controlled time signal.

Note: In some cases, you may not receive the RC signal immediately. Due to the atmospheric disturbance, the best reception often occurs during nighttime.

Function keys

+ key

- In normal display, press to switch between 12/24 hour format. In setting mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.

- key

- In normal mode, press to switch between Month&Date/Date&Month display. In setting mode, press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- In time zone setting mode, press to select the time zone. (US only)

OFF/US/UK/DE/JP switch

- Slide to switch between OFF/US/UK/DE/JP mode and to turn off the RC function.

ALARM ON/OFF switch

- Slide to turn the alarm on /off.

DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK switch

- Slide to "DATE SET" position to set the date.
- Slide to "TIME SET" position to set the time.
- Slide to "ALARM SET" position to set the alarm time.
- Slide to "LOCK" position to return to normal mode.

RCC key

- Press to receive the RC signal in order to test the reception.

°C/°F key

- In normal mode, press to switch between °C/°F

RESET key

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

Product description (Image 1)

1. LCD display
2. DATE SET / TIME SET / ALARM SET / LOCK switch
3. + key
4. - key
5. ALARM ON/OFF switch
6. OFF/US/UK/DE/JP switch
7. °C/°F key
8. RCC key
9. RESET key
10. Wall mounting holder
11. Folding table stand
12. Battery compartment

Display symbols (Image 2)

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| A. Time | E. Indoor temperature |
| B. Alarm time | F. Indoor humidity |
| C. Alarm icon | G. RC signal strength indicator |
| D. Day of the week | H. US time zone |

Time zone setting (US only)

In US mode, the default time zone is PACIFIC. If your location is not in the Pacific zone, set the time zone as follows:

1. In normal time mode, slide the OFF/US/UK/DE/JP switch to the US position in order to enter the time zone setting mode.
2. Press "+"/"- key to select the relevant time zone: P=Pacific M=Mountain C=Central E=Eastern.

Signal strength indicator (Image 3)

The signal indicator displays signal strength in 3 levels. Wave segment flashing means time signals are being received.

Note: You may use the RCC key to receive the time signal manually. The receive mode stops automatically after 6–12 minutes.

Manual time setting

If the clock does not receive the RC time signal successfully or you turn off the RC function, you can set the time manually. As soon as the signal of the transmitter is received again, the clock will automatically synchronize with the received time.

1. In normal mode, slide the "DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK switch to "TIME SET" position to enter the time setting mode time.

2. Press "+"/"- key to adjust the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide the "DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK" to "LOCK" position to save the setting and return to normal mode.

Calendar setting

1. In normal mode, slide the "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" switch to "DATE SET" position to enter the date setting mode.
2. Press "+"/"- key to adjust the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" switch to "LOCK" position to save the setting and return to normal mode.

Setting the alarm

1. In normal mode, slide the "DATE SET/ TIME SET/ ALARM SET/LOCK" switch to "ALARM SET" position to enter alarm setting mode time.
2. Press "+"/"- key to adjust the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" switch to "LOCK" position to save the setting and return to normal mode.

Using alarm

1. Set the alarm time as the described in the previous section.
1. Slide the "ALARM ON/OFF" switch to "ALARM ON" position to turn on the alarm. The bell icon will display on the LCD.
3. Slide the "ALARM ON/OFF" switch to "ALARM OFF" position to turn off the alarm. The bell icon will disappear.

Note: When the alarm sounds, it will stop automatically without any operation after 60 seconds. The alarm will sound again at the same time the next day unless turned off.

Battery replacement

When the LCD becomes dim, replace with 2x AA new batteries into the clock compartment at once.

Important

For best reception performance, please read the following instructions.

1. We strongly recommend you start your clock at night. Allow the clock to receive the signal automatically overnight.
2. Place the unit away from interfering sources such as TV set, computers, microwaves, etc.
3. Avoid placing the unit on or next to metal surfaces.
4. Avoid closed areas such as airports, basements, cement office buildings or factories.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the wall clock is officially being sold. Broken or cracked lens screens are not covered under the Guarantee.



Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

or contact: +44 208 208 1833



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

Braun is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany used under license by Zeon Ltd.

CZ Nástěnné hodiny řízené globálním rádiovým signálem, BNC014-RC

Pokyny k bateriím

1. Nepoužívejte nabíjecí baterie.
2. Používejte pouze alkalické baterie AA stejného typu dle doporučení.
3. Baterie vložte se správnou polaritou.
4. Chraňte baterie před dětmi.
5. Likvidujte prázdné baterie v souladu s místním předpisem. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu. Dejte pozor na zkratování konců baterií v bateriové skříňce. Pokud nebudete zařízení na delší dobu používat, vyjměte baterie. Vybité baterie vyjměte z prostoru na baterie, abyste předešli přílišnému vybití, které může vést k vytečení baterií a poškození.

Zahájení provozu

1. Vložte nové baterie velikosti 2x AA dle diagramu v bateriové prostoru a stiskněte tlačítko „reset“ pro resetování hodin.
2. Nastavte přepínač OFF/US/UK/DE/JP na režim záři země. Po 8 vteřinách začnou hodiny automaticky vyhledávat rádiový signál.

Poznámka: V některých případech proběhne příjem signálu RC okamžitě. Díky atmosférickému rušení je nejlepší příjem v nočních hodinách.

Přehled tlačítek

Tlačítka +

- V běžném zobrazení se tímto tlačítkem přepíná mezi formáty zobrazení času 12/24 hodin. V režimu nastavení se tímto tlačítkem zvyšuje hodnota. Stisknutím a přidržením se zvyšuje rychlost přičítání.

Tlačítko -

- V běžném zobrazení se tímto tlačítkem přepíná mezi nastavením Měsíce a dne / Dne a měsíce. V režimu nastavení se tímto tlačítkem snižuje hodnota. Stisknutím a přidržení se zvyšuje rychlost odčítání.
- V režimu přepínání časových pásem se tímto tlačítkem přepíná mezi časovými pásmy (pouze verze US).

Přepínač OFF/US/UK/DE/JP

- Posunem přepnete mezi režimy OFF/US/UK/DE/JP a pro vypnutí funkce RC.

Přepínač aktivace/deaktivace budíku ALARM ON/OFF

- Posunutím přepínáte mezi aktivním a neaktivním budíkem (polohy on / off).

Přepínač DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK (Nastavení data/nastavení času/nastavení buzení/uzamčeno)

- Posuňte na pozici „DATE SET“ pro nastavení data.
- Posuňte na pozici „TIME SET“ pro nastavení času.
- Posuňte na pozici „ALARM SET“ pro nastavení času budíku.
- Posuňte na pozici „LOCK“ pro návrat do normálního režimu.

Tlačítko RCC

- Stiskem se začne přijímat RC signál.

Tlačítko °C/°F

- V běžném režimu stisknutím změníte zobrazení jednotek teploty °C/°F.

Tlačítko RESET

- Pro stisk použijte hrot a nastavte původní hodnoty. V případě špatné funkce je hodiny třeba resetovat.

Popis výrobku (Obrázek 1)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. LCD displej | 7. Tlačítko °C/°F |
| 2. Přepínač DATE SET / TIME SET/ ALARM SET/ LOCK | 8. Tlačítko RCC |
| 3. Tlačítko + | 9. Tlačítko RESET |
| 4. Tlačítko – | 10. Závěs pro montáž na zeď |
| 5. Tlačítko ALARM ON/OFF | 11. Skládací opěrka |
| 6. Přepínač OFF/US/UK/DE/JP | 12. Prostor pro baterii |

Symboly na displeji (Obrázek 2)

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| A. Čas | E. Vnitřní teplota |
| B. Čas buzení | F. Vnitřní vlhkost |
| C. Ikona budíku | G. Indikace síly signálu RCC |
| D. Den v týdnu | H. Časové pásmo USA |

Nastavení časového pásma (pouze pro USA)

V režimu US je standardně nastaven Pacifický čas. Pokud se nejedná o vaše časové pásmo, postupujte následovně:

1. V běžném režimu posuňte přepínač OFF/US/UK/DE/JP do polohy US, kde budete moci přepnout mezi nastavením časového pásma.
2. Stiskem tlačítek „+“/„-“ zvolte odpovídající časové pásmo: P=Pacifické M=Horské C=Centrální E=Východní.

Indikátor síly RC signálu (Obrázek 3)

Indikátor signálu ukazuje sílu signálu ve třech stupních. Blikání vlnového segmentu ukazuje na aktuální hledání signálu.

Poznámka: Pomocí tlačítka RCC můžete ručně nastavit příjem signál. Režim hledání signálu automaticky ustane po 6–12 minutách.

Ruční nastavení času

Pokud hodiny nepřijímají RC signál nebo pokud funkci RC vypnete, můžete nastavit čas ručně. Jakmile se opět zachytí signál z vysílače, budou se hodiny automaticky synchronizovat podle tohoto signálu.

1. V běžném režimu nastavte přepínač „DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK do pozice „TIME SET“ pro nastavení času.
2. Stiskem tlačítek „+“/„-“ nastavte požadovanou hodnotu. Přidržením tlačítka zvýšíte rychlost postupu.
3. Nastavte přepínač „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/LOCK na pozici „LOCK“. Tím se vrátíte do normálního režimu zobrazení.

Nastavení kalendáře

1. V běžném režimu posuňte přepínač „DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK do pozice „DATE SET“ pro nastavení datumu.
2. Stiskem tlačítek „+“/„-“ nastavte požadovanou hodnotu. Přidržením tlačítka zvýšíte rychlost nastavení.
3. Nastavte přepínač „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/LOCK na pozici „LOCK“. Tím se vrátíte do normálního režimu zobrazení.

Nastavení budíku

1. V běžném režimu posuňte přepínač „DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK do pozice „ALARM SET“ pro vložení nastaveného budíku.
2. Stiskem tlačítek „+“/„-“ nastavte požadovanou hodnotu. Přidržením tlačítka zvýšíte rychlost postupu.
3. Nastavte přepínač „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/LOCK na pozici „LOCK“. Tím se vrátíte do normálního režimu zobrazení.

Používání budíku

1. Nastavte čas buzení podle pokynů v předchozí odstavci.
2. Nastavte přepínač „ALARM ON/OFF“ do polohy „ALARM ON“ pro aktivaci budíku. Na displeji se rozsvítí se ikona zvonku (🔔).
3. Nastavte přepínač „ALARM ON/OFF“ do polohy „ALARM OFF“ pro deaktivaci budíku. Na displeji zmizí ikona zvonku.

Poznámka: Když zazní budík, dojde k automatickému vypnutí po 60 vteřinách. Další den bude ve stejnou dobu budík opět aktivován stejným způsobem, nedojde-li k jeho deaktivaci.

Výměna baterií

Když displej LCD není podsvícen, vyměňte najednou obě AA baterie.

Důležité

Pro dosažení nejlepšího příjmu dodržujte prosím následující pokyny.

1. Doporučujeme zapnout budík v nočních hodinách. Nechte budík automaticky přijmout RC signál přes noc.
2. Umístěte budík mimo zdroje elektromagnetického rušení, jako jsou televize, počítače, mikrovlnné trouby atp.
3. Neumísťujte budík vedle kovových povrchů.
4. Vyhněte se odstíněným oblastem, jako jsou letiště, sklepy, kancelářské budovy a výrobní závody.

Záruka

2letá záruka platí na materiál a výrobní vady (kromě baterie). Záruka platí v zemích, kde se nástěnné hodiny oficiálně prodávají. Rozbití displeje není kryto zárukou.



Zákaznická linka Braun

V případě potíží s Vaším produktem kontaktujte prosím Vašeho místního servisního zástupce:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

nebo volejte na telefon: **+44 208 208 1833**



UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek podléhá nařízení o Elektrickém a elektronickém odpadu (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem, ale má být odevzdáno do sběrného místa na recyklaci.

Braun je registrovanou značkou Braun GmbH, Kronberg, Germany v licenci Zeon Ltd.

SK Nástěnné hodiny říadené globálním rádiovým signálem, BNC014-RC

Pokyny k bateriám

1. Nepoužívejte nabíjecí baterie.
2. Používejte iba alkalické baterie AA rovnakého typu podľa odporúčania.
3. Baterie vkladajte so správnou polaritou.
4. Chráňte baterie pred deťmi.
5. Likvidujte prázdné baterie v súlade s miestnym predpismi. Nevyhazujte baterie do bežného komunálneho odpadu.
6. Dajte pozor na skratovanie koncov batérií v batériovej skrínke.
7. Ak nebudete zariadenie na dlhšiu dobu používať, vyberte batérie. Vybité batérie vyberte z priestoru na batérie aby ste predišli prílišnému vybitiu, ktoré môže viesť k vytečeniu batérií a poškodeniu.

Zahájenie prevádzky

1. Vložte nové batérie veľkosti 2x AA podľa diagramu do batériového priestoru a stlačte tlačidlo „reset“ pre resetovanie hodín.
2. Nastavte prepnáč OFF/US/UK/DE/JP na režim Vašej krajiny. Po 8 sekundách začnú hodiny automaticky vyhľadávať rádiový signál.

Poznámka: V niektorých prípadoch prebehne príjem signálu RC okamžite. Vďaka atmosférickému rušeniu je najlepši príjem v nočných hodinách.

Prehľad tlačidiel

Tlačidlo +

- V bežnom zobrazení sa týmto tlačidlom prepína medzi formátmi zobrazenia času 12/24 hodín. V režime nastavenia sa týmto tlačidlom zvyšuje hodnota. Stlačením a podržaním sa zvyšuje rýchlosť pričítania.

Tlačidlo -

- V bežnom zobrazení sa týmto tlačidlom prepína medzi nastavením Mesiaca a dňa/Dňa a mesiaca. V režime nastavenia sa týmto tlačidlom znižuje hodnota. Stlačením a podržaním sa zvyšuje rýchlosť odčítania.
- V režime prepínania časových pásiem sa týmto tlačidlom prepína medzi časovými pásmami (iba verzia US).

Přepínač OFF/US/UK/DE/JP

- Posunom přepnete mezi režimom OFF/US/UK/DE/JP a pro vypnutie funkcie RC.

Přepínač aktivácia/deaktivácia budíka ALARM ON/OFF

- Posunutím přepínate medzi aktivným a neaktivným budíkom polohy on/off.

Přepínač DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK (Nastavenie dátumu/nastavenie času/nastavenie buzenia/zamknuté)

- Posuňte na pozíciu „DATE SET“ pre nastavenie dátumu.
- Posuňte na pozíciu „TIME SET“ pre nastavenie času.
- Posuňte na pozíciu „ALARM SET“ pre nastavenie času budíka.
- Posuňte na pozíciu „LOCK“ pre návrat do normálneho režimu.

Tlačidlo RCC

- Stlačením sa začne prijímať RC signál.

Tlačidlo °C/°F

- V bežnom režime stlačením zmeníte zobrazenie jednotiek teploty °C/°F

Tlačidlo RESET

- Pre stlačenie použite hrot a nastavte pôvodnú hodnotu. V prípade zlej funkcie treba hodiny resetovať.

Popis výrobku (Obrázok 1)

- | | |
|--|---------------|
| 1. LCD displej | 3. Tlačítko + |
| 2. Přepínač DATE SET / TIME SET/ ALARM SET/ LOCK | 4. Tlačítko – |

5. Tlačidlo ALARM ON/OFF
6. Přepínač OFF/US/UK/DE/JP
7. Tlačítko °C/°F
8. Tlačidlo RCC

9. Tlačidlo RESET
10. Závěs pro montáž na stenu
11. Skladacia opierka
12. Priestor pre batérie

Symboly na displeji (Obrázok 2)

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| A. Čas | E. Vnútorná teplota |
| B. Čas budenia | F. Vnútorná vlhkosť |
| C. Ikona budíka | G. Indikácia sily signálu RCC |
| D. Deň v týždni | H. Časové pásmo USA |

Nastavenie časového pásma (len pre USA)

V režime US je štandardne nastavený Pacifický čas. Ak sa nejedná o Vaše časové pásmo, postupujte nasledovne:

1. V bežnom režime posuňte prepnáč OFF/US/UK/DE/JP do polohy US, kde budete môcť prepnúť medzi nastavením časového pásma.
2. Stlačením tlačidiel „+“/„-“ zvolíte zodpovedajúce časové pásmo: P =Pacifické M =Horské C =Centrálné E =Východné.

Indikátor sily RC signálu (Obrázok 3)

Indikátor signálu ukazuje silu signálu v troch stupňoch. Blikanie vlnového segmentu ukazuje na aktuálne hľadanie signálu.

Poznámka: Pomocou tlačidla RCC môžete ručne nastaviť príjem signálu. Režim hľadania signálu automaticky ustane po 6–12 minútach.

Ručné nastavenie času

Ak hodiny nepřijímajú RC signál alebo ak funkciú RC vypnete, môžete nastaviť čas ručne. Akonáhle sa opäť zachytí signál z vysílača, budú sa hodiny automaticky synchronizovať podľa tohto signálu.

1. bežnom režime nastavte prepnáč „DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK do pozície „TIME SET“ pre nastavenie času.
2. Stlačením tlačidiel „+“/„-“ nastavte požadovanú hodnotu. Pridržením tlačidla zvýšíte rýchlosť postupu.
3. Nastavte prepnáč „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/LOCK na pozíciu „LOCK“ tým sa vrátite do normálneho režimu zobrazenia.

Nastavenie kalendára

1. V bežnom režime posuňte prepnáč „DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK do pozície „DATE SET“ pre nastavenie dátumu.
2. Stlačením tlačidiel „+“/„-“ nastavte požadovanú hodnotu. Pridržením tlačidla zvýšíte rýchlosť nastavenia.
3. Nastavte prepnáč „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/LOCK na pozíciu „LOCK“ čo povedie k návratu do normálneho režimu.

Nastavenie budíka

1. V bežnom režime posuňte prepnáč „DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK do pozície „ALARM SET“ pre vloženie nastaveného budíka.
2. Stlačením tlačidiel „+“/„-“ nastavte požadovanú hodnotu. Pridržením tlačidla zvýšíte rýchlosť postupu.
3. Nastavte prepnáč „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/LOCK na pozíciu „LOCK“ tým sa vrátite do normálneho režimu zobrazenia.

Používanie budíka

1. Nastavte čas budenia podľa pokynov v predchádzajúcom odseku.
2. Nastavte prepnáč „ALARM ON/OFF“ do polohy „ALARM ON“ pre aktiváciu budíka. Na displeji sa rozsvieti ikona zvončeka (🔔).
3. Nastavte prepnáč „ALARM ON/OFF“ do polohy „ALARM OFF“ pre deaktiváciu budíka. Na displeji zmizne ikona zvončeka.

Poznámka: Keď zaznie budík, dôjde k automatickému vypnutiu po 60 sekundách. Ďalší deň bude v rovnakom čase budík opäť aktivovaný rovnakým spôsobom, ak nedôjde k jeho deaktivácii.

Výměna baterií

Keď displej LCD nie je podsvietený, vymeňte naraz obidve AA batérie.

Dôležité

Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu dodržujte prosím nasledujúce pokyny.

1. Odporúčame zapnúť budík v nočných hodinách. Nechajte budík automaticky prijať RC signál cez noc.
2. Umiestnite budík mimo zdroja elektromagnetického rušenia, ako sú televízory, počítače, mikrovlnné rúry a pod.
3. Neumiestňujte budík vedľa kovových povrchov.
4. Vyhnite sa odtieneným oblastiam, ako sú letiská, pivnice, kancelárske budovy a výrobné závody.

Záruka

2 ročná záruka platí na materiál a výrobné chyby (okrem batérie).

Záruka platí v krajinách, kde sa nástěnné hodiny oficiálne predávajú.

Rozbitie displeja nie je kryté zárukou.



Zákaznická linka Braun

V prípade problémov s Vaším produktem kontaktujte prosím Vášho miestneho servisného zástupcu:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

alebo volajte na telefón: **+44 208 208 1833**



UPOZORNENIE! Tento výrobok podlieha nariadeniu o elektrickom a elektronickom odpade (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, ale má byť odovzdané na zberné miesta na recykláciu.

Braun je registrovanou značkou Braun GmbH, Kronberg, Germany v licenci Zeon Ltd.

PL

Zegar ścienny sterowany światowym sygnałem radiowym, BNC014-RC

Zalecenia dotyczące baterii

- 1. Nie korzystamy z baterii przystosowanych do doładowywania.
- 2. Korzystamy tylko z alkalicznych baterii AA tego samego typu zgodnie z zaleceniami.
- 3. Baterie wkładamy zachowując poprawną polaryzację.
- 4. Baterie chronimy przed dziećmi.
- 5. Rozładowane baterie likwidujemy zgodnie z lokalnymi przepisami. Baterii nie wrzucamy do zwykłych odpadów komunalnych.
- 6. Zwracamy uwagę na możliwość zwarcia styków baterii w pojemniku na baterie.
- 7. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmujemy baterie. Rozładowane baterie należy wyjąć z pojemnika na baterie, aby zapobiec możliwemu wylaniu się elektrolitu z baterii, co spowoduje uszkodzenie.

Uruchomienie

- 1. Wkładamy nowe baterię o wielkości 2x AA zgodnie z rysunkiem w pojemniku na baterie i naciskamy przycisk „reset” do zresetowania zegara.
- 2. Ustawiamy przełącznik OFF/US/UK/DE/JP do trybu odpowiedniego dla Państwa kraju. Po 8 sekundach zegar zacznie automatycznie wyszukiwać sygnał radiowy.

Uwaga: W niektórych przypadkach odbiór sygnału RC odbędzie się natychmiastowo. Ze względu na zakłócenia atmosferyczne najlepszy odbiór jest w godzinach nocnych.

Przegląd przycisków

Przycisk +

- Przy zwykłym wyświetlaniu tym przyciskiem przełącza się formaty wyświetlania czasu 12/24 godziny. W trybie ustawiania tym przyciskiem zwiększa się wartość. Naciśnięcie i przytrzymanie zwiększa szybkość zmian.

Przycisk -

- Przy zwykłym wyświetlaniu tym przyciskiem przełącza się pomiędzy ustawieniem Miesiące i dni / Dni i miesiące. W trybie ustawiania tym przyciskiem zmniejsza się wartość. Naciśnięcie i przytrzymanie zwiększa szybkość zmian.
- W trybie przełączania stref czasowych tym przyciskiem przełącza się pomiędzy strefami czasowymi (tylko wersja US).

Przełącznik OFF/US/UK/DE/JP

- Przesuwając go przełączamy pomiędzy trybami OFF/US/UK/DE/JP i wyłączamy funkcję RC.

Przełącznik włączenie/wyłączenie budzika ALARM ON/OFF

- Przesuwając przełącznik wybieramy pomiędzy włączonym i wyłączonym budzikiem (pozycje on /off).

Przełącznik DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK (Ustawienie daty/ustawienie czasu/ ustawienie budzenia/blokada)

- Przesuwamy w pozycję „DATE SET” do ustawienia daty.
- Przesuwamy w pozycję „TIME SET” do ustawienia czasu.
- Przesuwamy w pozycję „ALARM SET” do ustawienia czasu budzika.
- Przesuwamy w pozycję „LOCK” do powrotu do normalnego trybu.

Przycisk RCC

- Naciśnięcie inicjuje odbiór sygnału RC.

Przycisk °C/°F

- Naciśnięcie w zwykłym trybie zmienia wyświetlane jednostki temperatury °C/°F

Przycisk RESET

- Wciskamy go za pomocą ostrej końcówki i ustawiamy wartości wstępne. W przypadku wadliwego działania zegar trzeba zresetować.

Opis wyrobu (Rysunek 1)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Wyświetlacz LCD | 7. Przycisk °C/°F |
| 2. Przełącznik DATE SET /TIME SET/ ALARM SET/ LOCK | 8. Przycisk RCC |
| 3. Przycisk + | 9. Przycisk RESET |
| 4. Przycisk - | 10. Uchwyt do montażu na ścianie |
| 5. Przycisk ALARM ON/OFF | 11. Składana podstawka |
| 6. Przełącznik OFF/US/UK/DE/JP | 12. Pojemnik na baterie |

Symbole na wyświetlaczu (Rysunek 2)

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| A. Czas | E. Temperatura wewnętrzna |
| B. Czas budzenia | F. Wilgotność wewnętrzna |
| C. Ikona budzika | G. Wskaźnik poziomu sygnału RCC |
| D. Dzień tygodnia | H. Strefa czasowa USA |

Ustawianie strefy czasowej (tylko dla USA)

W trybie US jest standardowo ustawiony czas Pacyfyku. Jeżeli nie jest to Państwa strefa czasowa, należy postępować następująco:

- 1. W zwykłym trybie przesuwamy przełącznik OFF/US/UK/DE/JP do położenia US, gdzie będzie można przełączyć ustawienia strefy czasowej.
- 2. Naciskając przyciski „+”/ „-” wybieramy odpowiednią strefę czasową: P=Pacyfik M=Górska C =Centralną E=Wschodnią.

Wskaźnik poziomu sygnału RC (Rysunek 3)

Wskaźnik sygnału pokazuje poziom sygnału na skali trzystopniowej. Miganie falistego segmentu wskazuje na aktualne wyszukiwanie sygnału.

Uwaga: Za pomocą przycisku RCC można ręcznie ustawić odbiór sygnału. Tryb wyszukiwania sygnału automatycznie wyłączy się po 6–12 minutach.

Ręczne ustawienie czasu

Jeżeli zegar nie odbiera sygnału RC albo, jeżeli wyłączymy funkcję RC, to czas można ustawić ręcznie. Kiedy sygnał z nadajnika zostanie ponownie odebrany, zegar automatycznie zsynchronizuje się z tym sygnałem.

- 1. W zwykłym trybie ustawiamy przełącznik „DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK w pozycji „TIME SET” do ustawienia czasu.
- 2. Naciskając przyciski „+”/ „-” ustawiamy wymaganą wartość. Przytrzymując przycisk zwiększamy szybkość tej procedury.
- 3. Ustawiamy przełącznik„DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK w pozycji „LOCK” W ten sposób wracamy do normalnego trybu wyświetlania.

Ustawianie kalendarza

- 1. W zwykłym trybie przesuwamy przełącznik „DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK w pozycję „DATE SET” do ustawienia daty.
- 2. Naciskając przyciski „+”/ „-” ustawiamy wymaganą wartość. Przytrzymując przycisk zwiększamy szybkość ustawiania.
- 3. Ustawiamy przełącznik „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK w pozycji „LOCK” Powoduje to powrót do normalnego trybu.

Ustawianie budzika

- 1. W zwykłym trybie przesuwamy przełącznik „DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK w pozycję „ALARM SET” do wprowadzenia ustawień budzika.
- 2. Naciskając przyciski „+”/ „-” ustawiamy wymaganą wartość. Przytrzymując przycisk zwiększamy szybkość tej procedury.
- 3. Ustawiamy przełącznik „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK w pozycji „LOCK” W ten sposób wracamy do normalnego trybu wyświetlania.

Korzystanie z budzika

- 1. Ustawiamy czas budzenia zgodnie z zaleceniami w poprzednim akapicie.
- 2. Ustawiamy przełącznik „ALARM ON/OFF” do położenia „ALARM ON” do aktywowania budzika. Na wyświetlaczu zaświeci się ikona dzwonka 📞.
- 3. Ustawiamy przełącznik „ALARM ON/OFF” do położenia „ALARM OFF” w celu wyłączenia budzika. Na wyświetlaczu znika ikona dzwonka.

Uwaga: Kiedy dzwoni budzik, dojdzie do automatycznego wyłączenia po 60 sekundach. W następnym dniu o tej samej porze budzik zostanie uruchomiony w ten sam sposób, o ile nie dojdzie do jego wyłączenia.

Wymiana baterii

Jeżeli wyświetlacz LCD nie jest podświetlany, należy wymienić na raz obie baterie AA.

Ważne

Aby osiągnąć najlepszy odbiór sygnału prosimy przestrzegać poniższych zaleceń.

- 1. Zalecamy włączyć budzik w godzinach nocnych. Zostawiamy budzik, żeby automatycznie odbierał sygnał RC przez całą noc.
- 2. Umieszczamy budzik poza źródłami zakłóceń elektromagnetycznych, którymi są telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe, itp.
- 3. Nie umieszczamy budzika obok powierzchni metalowych.
- 4. Unikamy zaekranowanych stref, którymi są lotniska, piwnice, budynki biurowe i zakłady produkcyjne.

Gwarancja

2 letnia gwarancja obejmuje materiał i wady produkcyjne (oprócz baterii).

Gwarancja obowiązuje w krajach, w których zegar ścienny jest oficjalnie sprzedawany.

Rozbity wyświetlacz nie podlega gwarancji.



Infolinia Braun

W przypadku pojawienia się problemów z Państwa produktem prosimy skontaktować się z Państwa lokalnym przedstawicielem serwisowym:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

albo zadzwonić pod numer telefonu: **+44 208 208 1833**



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego koza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdując się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Braun jest rejestrowaną marką Braun GmbH, Kronberg, Germany na licencji Zeon Ltd.

HU

Globális rádióvezérelt falióra, BNC014-RC

Elemmel kapcsolatos óvintézkedések

- 1. Ne használjon újratölthető elemeket.
- 2. Kizárólag azonos vagy egyenértékű alkáli AA elemeket használjon.
- 3. A helyes polaritással tegye be az elemeket.
- 4. Tartsa gyerekek elől elzárva az elemeket.
- 5. A helyi törvényes előírások szerint ártalmatlanítsa a lemerült elemeket. Ne dobja ki általános háztartási hulladékkal együtt.
- 6. Kerülje az érintkezők rövidre zárást az elemtartóban és az elem sarkain.
- 7. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem fogja használni.
- 8. A lemerült elemeket vegye ki az elemtartóból a túlságos kimerülés érdekében, ami szívgárgást és az óra károsodását okozhatja.

Első lépések

- 1. Helyezzen 2x AA új elemeket az elemtartóba a jelzett módon, és nyomja meg a RESET gombot az óra visszaállításához.
- 2. Csúsztassa az OFF/US/UK/DE/JP kapcsolót a kívánt ország módba. 8 másodperc után az óra automatikusan elkezd keresni a rádióvezérelt időjelet.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudja azonnal venni az RC jelet. A légköri zavar miatt a legjobb vétel gyakran az éjszakai órákban lehetséges.

Funkciógombok

+ gomb

- A normál kijelzőn megnyomásával váltson a 12/24 óraformátumok között. A beállítás módban megnyomásával növelheti a beállítási értéket. Tartsa lenyomva a beállítás sebességének növeléséhez.

- gomb

- A normál módban megnyomásával váltson a hónap és dátum/dátum és hónap kijelzés között. A beállítás módban megnyomásával csökkentheti a beállítási értéket. Tartsa lenyomva a beállítás sebességének növeléséhez.
- Az időzőna beállítás módban megnyomásával válassza ki az időzőnát. (csak USA)

OFF/US/UK/DE/JP kapcsoló

- Csúsztatásával válthat az OFF/US/UK/DE/JP módok között és kikapcsolhatja az RC funkciót.

ALARM ON/OFF kapcsoló

- Csúsztatásával kapcsolhatja be/ki az ébresztést.

DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK kapcsoló

- Csúsztassa a “DATE SET” állásba a dátum beállításához
- Csúsztassa a “TIME SET” állásba az idő beállításához.
- Csúsztassa az „ALARM SET” állásba az ébresztési idő beállításához.
- Csúsztassa a “LOCK” állásba a normál módba való visszatéréshez.

RCC gomb

- Megnyomásával veheti az RC jelet a vétel ellenőrzéséhez.

°C/°F gomb

- A normál módban megnyomásával váltson a °C/°F között

RESET gomb

- Tű használatával nyomja meg az összes alapérték visszaállításához. Meghibásodás esetén az készüléket vissza kell állítani.

Termék leírása (1. kép)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. LCD kijelző | 7. °C/°F gomb |
| 2. DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK kapcsoló | 8. RCC gomb |
| 3. + gomb | 9. RESET gomb |
| 4. - gomb | 10. Fali tartó |
| 5. ALARM ON/OFF kapcsoló | 11. Felhajtható asztali állvány |
| 6. OFF/US/UK/DE/JP kapcsoló | 12. Elemtartó |

Kijelző szimbólumok (2. kép)

- | | |
|--------------------|------------------------|
| A. Idő | E. Belső hőmérséklet |
| B. Ébresztési idő | F. Belső páratartalom |
| C. Ébresztési ikon | G. RC jelerősség jelző |
| D. A hét napja | H. USA időzőna |

Időzőna beállítás (csak USA)

Az US (amerikai) módban az alapértelmezett időzőna a PACIFIC (csendes-óceáni). Ha Ön nem a csendes-óceáni zónában van, az alábbi módon állítsa be az időzőnát:

- 1. Normál idő módban csúsztassa az OFF/US/UK/DE/JP kapcsolót az US pozícióra az időzőna beállítás mód kiválasztásához.
- 2. Nyomja meg a “+” “-” gombot a megfelelő időzőna kiválasztásához: P=Pacific M=Mountain C =Central E=Eastern.

Jelerősség jelző (3. kép)

A jelző 3 szinten jelzi ki a jelerősséget. A hullám szegmens villogása azt jelzi, hogy időjelek vétele folyamatban van.

Megjegyzés: Az RCC gomb használatával vehet manuálisan időjelet. A vételi mód 6–12 perc után automatikusan ledli.

Manuális időbeállítás

Ha az óra nem fogadja sikeresen az RC időjelet, vagy ha kikapcsolja az RC funkciót, manuálisan állíthatja be az időt. Amint a jeladó jele ismét beérkezik, az óra automatikusan szinkronizál a beérkezett idővel.

- 1. Normál módban csúsztassa a “DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK kapcsolót a “TIME SET” pozícióra az időbeállítás mód kiválasztásához.
- 2. A “+”/ “-” gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értéket. Tartsa lenyomva a beállítás sebességének növeléséhez.
- 3. Csúsztassa a “DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK kapcsolót a “LOCK” állásba a beállítás mentéséhez és a normál mód újbóli megjelenítéséhez.

Naptár beállítás

- 1. Normál módban csúsztassa a “DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK” kapcsolót a “DATE SET” pozícióra a dátumbeállítás mód kiválasztásához.
- 2. A “+”/ “-” gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értéket. Tartsa lenyomva a beállítás sebességének növeléséhez.
- 3. Csúsztassa a “DATE SET/TIME SET/ALARM SET/ LOCK kapcsolót a “LOCK” állásba a beállítás mentéséhez és a normál mód újbóli megjelenítéséhez.

Az ébresztés beállítása

- 1. Normál módban csúsztassa a “DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK” kapcsolót az “ALARM SET” állásba az ébresztés beállítási mód kiválasztásához.

2. A "+"/"- gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értéket. Tartsa lenyomva a beállítás sebességének növeléséhez.
3. Csúszassa a "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/ LOCK" kapcsolót a "LOCK" állásba a beállítás mentéséhez és a normál mód újbóli megjelenítéséhez.

Ébresztés használata

1. Az előző bekezdésben leírtak szerint állítsa be az ébresztési időt.
2. Csúszassa az "ALARM ON/OFF" kapcsolót az "ALARM ON" állásba az ébresztés bekapcsolásához.  harang ikon jelenik meg az LCD kijelzőn.
3. Csúszassa az "ALARM ON/OFF" kapcsolót az "ALARM OFF" állásba az ébresztés kikapcsolásához. A harang ikon eltűnik.

Megjegyzés: Amikor az ébresztés megszólal, automatikusan leáll minden további művelet nélkül 60 másodperc után. Az ébresztés ugyanabban az időpontban fog ismét megszólalni másnap, ha nem kapcsolja ki.

Elemcsere

Amikor az LCD homályossá válik, azonnal cserélje ki 2x AA új elemre az óra elemtartójában.

Fontos

A lehető legjobb véte li teljesítmény érdekében olvassa el az alábbi utasításokat.

1. Erősen ajánlatos éjszaka indítani az órát. Hagyja, hogy az óra automatikusan vegye a jelet egész éjszaka.
2. Helyezze a készüléket zavaró forrásoktól, például tévétől, számítógéptől, mikrohullámútól stb. távol.
3. Ne helyezze a készüléket fém felületekre vagy azok közelébe.
4. Kerülje a zárt helyeket, például a repülőtereket, alagsorokat, beton irodaépületeket vagy garákat.

Megjegyzés: Az elektrosztatikus környezet hatására az óra visszadílhat. Ebben az esetben kövesse a kézikönyvben leírt utasításokat, és állítsa be újra az órát.

Garancia

2 éves garancia anyag- és megmunkálá sbeli hibák ellen (elemek kivételével). A garancia azokban az országokban érvényes, ahol az falióra hivatalosan forgalmazza kt. Az összetört vagy repedt lencsére, kijelzőre nem vonatkozik a garancia.



Braun segélyvonal

Amennyiben bármilyen problémája van a termékével, keresse meg a helyi szolgáltató központot a következő címeken:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

vagy hívja ezt a számot: **+44 208 208 1833**



FIGYELMEZTETÉS! A termékre a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló (WEEE) irányelv vonatkozik. Tilos általános háztartási hulladékkal együtt kidobni, helyette vigye a helyi gyűjtőállomásra újrahasznosítás céljából.

A Braun a Braun GmbH, Kronberg, Németország bejegyzett védjegye, a Zeon Ltd. engedély alapján használja.

SI Stenska ura vodena z globalnim radijskim signalom, BNC014-RC

Navodila za baterije

1. Ne uporabljajte polnilnih baterij.
2. Uporabljajte le alkalne baterije AA enakega tipa, kot je priporočeno.
3. Baterije vstavljajte s pravilno polarnostjo.
4. Baterije hranite izven dosega otrok.
5. Izpraznjene baterije odlagajte v skladu z lokalnimi predpisi. Baterij ne odlagajte med mešane komunalne odpadke.
6. Pazite na povzročanje kratkega stika na koncih baterij v prostoru za baterije. Če naprave ne boste dlje časa uporabljali, baterije odstranite. Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz prostora za baterije, da ne pride do prekomerne izpraznitve, ki lahko povzroči iztekanje baterij in poškodovanje.

Aktiviranje naprave

1. Vstavite novi bateriji velikosti 2x AA po diagramu v prostoru za baterije in pritisnite tipko „reset“ za izbris ure.
2. Nastavite stikalo OFF/US/UK/DE/JP na režim vaše države. Po 8 sekundah začne ura samodejno iskati radijski signal.

Opomba: V nekaterih primerih poteka sprejem signala RC takoj. Zaradi atmosferskih motenj je najboljši sprejem v nočnih urah.

Pregled tipk

Tipka +

- V navadnem prikazu se s to tipko preklaplja med formati prikaza časa 12/24 ur. V režimu nastavitve se s to tipko povečuje vrednost. S pritiskom in držanjem se povečuje hitrost prištevanja.

Tipka -

- V navadnem prikazu se s to tipko preklaplja med nastavitvijo Meseca in dneva / Dneva in meseca. V režimu nastavitve se s to tipko znižuje vrednost. S pritiskom in držanjem se povečuje hitrost odštevanja.
- V režimu preklapljanja časovnih pasov se s to tipko preklaplja med časovnimi pasovi (samo US različica).

Stikalo OFF/US/UK/DE/JP

- S premikom preklopite med režimi OFF/US/UK/DE/JP in izklopite funkcijo RCC.

Stikalo aktivacija/deaktivacija budilke ALARM ON/OFF

- S premikom preklaplja te med aktivno in neaktivno budliko (položaja on / off).

Stikalo DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK (Nastavitev datuma/nastavitev časa/nastavitev bujenja/zaklenjeno)

- Pomaknite na pozicijo „DATE SET“ za nastavitev datuma.
- Pomaknite na pozicijo „TIME SET“ za nastavitev časa.
- Pomaknite na pozicijo „ALARM SET“ za nastavitev časa budilke.
- Pomaknite na pozicijo „LOCK“ za vrnitev v normalen režim.

Tipka RCC

- S pritiskom se aktivira sprejem RCC signala.

Tipka °C/°F

- V navadnem režimu s pritiskom spremenite prikaz enot temperature °C/°F

Tipka RESET

- Za pritisk uporabite konico in nastavite prvotne vrednosti. V primeru napačne funkcije je treba ura izbrisati.

Opis izdelka (Slika 1)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. LCD zaslon | 7. Tipka °C/°F |
| 2. Stikalo DATE SET /TIME SET/ ALARM SET/ LOCK | 8. Tipka RCC |
| 3. Tipka + | 9. Tipka RESET |
| 4. Tipka - | 10. Odprtina za namestitev na steno |
| 5. Tipka ALARM ON/OFF | 11. Zložljivo držalo |
| 6. Stikalo OFF/US/UK/DE/JP | 12. Prostor za baterijo |

Simboli na zaslonu (Slika 2)

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| A. Čas | E. Notranja temperatura |
| B. Čas bujenja | F. Notranja vlažnost |
| C. Ikona budilke | G. Indikacija moči signala RCC |
| D. Dan v tednu | H. Časovni pas ZDA |

Nastavitev časovnega pasa (samo za ZDA)

V režimu US je standardno nastavljen čas Pacifik. Če ne gre za Vaš časovni pas, držite se naslednjih korakov:

1. V normalnem režimu pomaknite stikalo OFF/US/UK/DE/JP v položaj US, kjer boste lahko preklapljali med nastavitvijo časovnega pasa.
2. S pritiskom tipk „+“/“-“ izberite ustrezni časovni pas: P=Pacifik M=Gorski C=Centralni E=Vzhodni.

Indikator moči RCC signala (Slika 3)

Indikator signala prikazuje moč signala v treh stopnjah. Utripanje valovnega segmenta prikazuje aktualno iskanje signala.

Opomba: S pomočjo ključa RCC lahko signal nastavite ročno. Režim iskanja signala se samodejno ustavi po 6–12 minutah.

Ročna nastavitev časa

Če ura RC signala ne sprejema ali če funkcijo RC izklopite, lahko nastavite čas ročno. Ko se ponovno začne spremljati signal iz oddajnika, se bo ura samodejno sinhronizirala s tem signalom.

1. V navadnem režimu nastavite stikalo „DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK“ v pozicijo „TIME SET“ za nastavitev časa.
2. S pritiskom tipk „+“/“-“ nastavite želeno vrednost. S pridržanjem tipke povečate hitrost nastavljanja.
3. Stikalo „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK“ nastavite v pozicijo „LOCK“ S tem se boste vrnili v normalen režim prikazovanja.

Nastavitev koledarja

1. V navadnem režimu nastavite stikalo „DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK“ v pozicijo „DATE SET“ za nastavitev datuma.
2. S pritiskom tipk „+“/“-“ nastavite želeno vrednost. S pridržanjem tipke povečate hitrost nastavljanja.
3. Stikalo „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK“ nastavite v pozicijo „LOCK“ S tem se boste vrnili v normalen režim prikazovanja.

Nastavitev budilke

1. V navadnem režimu nastavite stikalo „DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK“ v pozicijo „ALARM SET“ za vstavitve nastavljen budilke.
2. S pritiskom tipk „+“/“-“ nastavite želeno vrednost. S pridržanjem tipke povečate hitrost nastavljanja.
3. Stikalo „DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK“ nastavite v pozicijo „LOCK“ S tem se boste vrnili v normalen režim prikazovanja.

Uporaba budilke

1. Nastavite čas bujenja po navodilih v prejšnjem odstavku.
2. Stikalo „ALARM ON/OFF“ nastavite v položaj „ALARM ON“ za aktivacijo budilke. Na zaslonu se prikaže ikona zvonca .
3. Stikalo „ALARM ON/OFF“ nastavite v položaj „ALARM OFF“ za deaktivacijo budilke. Ikona zvonca iz zaslona izgine.

Opomba: Ko se budilka sproži, pride po 60 sekundah do samodejnega izklopa. Naslednji dan se budilka ob istem času aktivira na enak način, če ne pride do deaktivacije le-te.

Zamenjava baterij

Če LCD zaslon ni osvetljen, zamenjajte hkrati obe AA baterije.

Pomembno

Za doseganje najboljšega sprejema RCC signala, prosim, upoštevajte naslednja navodila.

1. Budilko priporočamo vklopiti v nočnih urah. Budilko pustite čez noč sprejeti RCC signal samodejno.
2. Budilko namestite izven dosega virov elektromagnetnih motenj, kot so televizorji, računalniki, mikrovalovne pečice ipd.
3. Budilke ne nameščajte poleg kovinskih predmetov.
4. Izognite se oklopljenim področjem, kot so letališča, kleti, poslovne stavbe in proizvodni obrati.

Garancija

2 letna garancija velja za material in proizvodne napake (razen baterije).

Garancija velja v državah, kjer se stenska ura uradno prodaja.

Na razbit zaslon se garancija ne nanaša.



Telefon za stranke Braun

V primeru težav z Vašim izdelkom, prosim, kontaktirajte svojega lokalnega servisnega zastopnika:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

ali pokličite številko: **+44 208 208 1833**



OPOZORILO! Ta izdelek je podvržen direktivi o Odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Naprave ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, ampak uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov.

Braun je registrirana znamka Braun GmbH, Kronberg, Germany v licenci Zeon Ltd.

HR Radio kontrolirani zidni sat, BNC014-RC

Preventiva pri uporabi baterija

1. Nemojte rabiti punjive baterije.
2. Rabite samo alkalne AA baterije istog ili drugog odgovarajućeg tipa.
3. Baterije umetnite vodeći računa o pravilnom polaritetu.
4. Držite baterije van domašaja djece.
5. Istrošene baterije odložite sukladno zahtjevima lokalnih propisa. Nemojte ih bacati kao nerazvrstano kućno smeće.
6. Izbjegnite kratak spoj kontakata u pretincu za baterije i priključaka baterija.
7. Izvadite baterije iz uređaja, ako ga nećete dulje vrijeme koristiti.
8. Istrošene baterije treba ukloniti kako bi se spriječilo njihovo prekomjerno istrošenje, koje može prouzročiti curenje sadržaja baterija i oštećenje uređaja.

Prije uporabe

1. Umetnite 2 nove AA baterije (kako je naznačeno u pretincu za baterije) i pritisnite tipku RESET, kako biste resetirali vrijeme.
2. Postavite višepoložajni prekidač OFF/US/UK/DE/JP u položaj željene zemlje. Nakon 8 sekundi sat će automatski početi traženje radijskog vremenskog signala.

Napomena: U nekim slučajevima će doći do trenutnog prijema RC signala. Zbog atmosferskih smetnji prijem je najbolji tijekom noći.

Pregled tipki

Tipka +

- Pri osnovnom prikazu ova tipka prebacuje između 12 i 24-satnog prikaza vremena. U režimu postavki ovom se tipkom povećava vrijednosti. Ako je pritisnete i zadržite, povećat ćete brzinu napredovanja.

Tipka -

- Pri osnovnom prikazu ovom tipkom se prebacuje između prikaza mjeseca i dana / dana i mjeseca.
- U režimu postavki pritisnite ovu tipku kako biste smanjili vrijednosti. Ako je pritisnete i zadržite, povećat ćete brzinu napredovanja.
- U režimu postavki vremenske zone ovom tipkom se bira vremenska zona (samo US verzija)

Višepoložajni prekidač OFF/US/UK/DE/JP

- Tipkom ćete prebaciti između režima US/UK/DE/JP ili ćete isključiti funkciju RC.

Višepoložajni prekidač ALARM ON/OFF (ALARM UKLJUČEN/ISKLJUČEN)

- Pomicanjem prebacujete između aktiviranog i deaktiviranog alarma (položaji on / off).

Višepoložajni prekidač DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK (Podešavanje datuma/podešavanje vremena/Podešavanje alarma/zaključano)

- Pomaknite u položaj DATE SET, kako biste podesili datum.
- Pomaknite u položaj TIME SET, kako biste podesili vrijeme.
- Pomaknite u položaj ALARM SET, kako biste podesili vrijeme alarma.
- Pomaknite u položaj LOCK, kako biste se vratili na osnovni prikaz.

Tipka RCC

- Pritisnite ovu tipku kako bi bio preuzet RC signal, čime ćete provjeriti njegov neometan prijem.

Tipka °C/°F

- U osnovnom režimu pritiskanjem ćete promijeniti prikaz jedinica temperature °C/°F

Tipka RESET

- Pritisnite pomoću špenadle i resetirat ćete sve vrijednosti. U slučaju nepravilnog rada, uređaj treba restartirati.

Opis uređaja (slika 1)

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. LCD zaslon | 7. Tipka °C/°F |
| 2. Višepoložajni prekidač DATE SET /TIME SET/ ALARM SET/ LOCK | 8. Tipka RCC |
| 3. Tipka + | 9. Tipka RESET |
| 4. Tipka - | 10. Otvor za vješanje na zid |
| 5. Višepoložajni prekidač ALARM ON/OFF | 11. Sklopiva nogica |
| 6. Višepoložajni prekidač OFF/US/UK/DE/JP | 12. Pretinac za bateriju |

Simboli na zaslonu (slika 2)

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| A. Vrijeme | E. Unutarnja temperatura |
| B. Vrijeme alarma | F. Unutarnja vlažnost |
| C. Ikona alarma | G. Indikator snage RCC signala |
| D. Dan u nedjelji | H. Vremenska zona |

Postavke vremenske zone (samo US verzija)

U režimu US predefiniрана je PACIFIČKA vrjemenska zona. Ako niste u pacifičkoj zoni, podesite zonu na slijedeći način:

1. Kako bi ušli u režim podešavanja vremenske zone, u režimu prikaza vremena postavite prekidač OFF/US/UK/DE/JP u položaj US.
2. Pritiskanjem tipki „+“ i „-“, odaberite odgovarajuću vremensku zonu: P=Pacific (pacifička); M=Mountain (planinska); C=Central (središnja); E=Eastern (istočna).

Indikator snage RC signala (slika 3)

Indikator signala prikazuje snagu signala u tri stupnja. Prikaz segmenta vala koji trepće signalizira traženje vremenskog signala.

Napomena: Pritiskanjem tipke RCC možete ručno pokrenuti prijem signala. Traženja signala automatski će prestati nakon 6–12 minuta.

Ručno podešavanje vremena

Ako sat ne prima RC signal ili ako isključite RC funkciju, vrijeme možete podesiti i ručno. Čim radijski vremenski signal ponovno bude primljen, sat će se automatski sinkronizirati sa ovim signalom.

1. Kako biste podesili vrijeme, u osnovnom režimu postavite višepoložajni prekidač DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK u poziciju „TIME SET“.
2. Pritiskanjem tipki „+“ i „-“, podesite željenu vrijednost. Zadržavanjem tipke povećat ćete brzinu napredovanja.
3. Postavite višepoložajni prekidač DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK u položaj LOCK. Time ćete se vratiti na osnovni prikaz.

Podešavanje kalendara

1. Kako bi ušli u režim podešavanja datuma, u osnovnom režimu postavite prekidač DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK u poziciju DATE SET.
2. Pritiskanjem tipki „+“ i „-“, podesite željenu vrijednost. Zadržavanjem tipke povećat ćete brzinu napredovanja.
3. Postavite višepoložajni prekidač DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK u položaj LOCK. Time ćete se vratiti na osnovni prikaz.

Podešavanje alarma

1. Kako bi ušli u režim podešavanja alarma, u osnovnom režimu postavite prekidač DATE SET/TIME SET/ ALARM SET/LOCK u poziciju ALARM SET.
2. Pritiskanjem tipki „+“ i „-“, podesite željenu vrijednost. Zadržavanjem tipke povećat ćete brzinu napredovanja.
3. Postavite višepoložajni prekidač DATE SET/TIME SET/OFF/ALARM SET/ LOCK u položaj LOCK. Time ćete se vratiti na osnovni prikaz.

Uporaba alarma

1. Podesite vrijeme alarma prema instrukcijama iz prethodnog odjeljka.
2. Kako biste aktivirali režim alarma, postavite višepoložajni prekidač ALARM ON/OFF u položaj ALARM ON“. Na zaslonu će se prikazati ikona alarma .
3. Kako biste deaktivirali režim alarma, postavite višepoložajni prekidač ALARM ON/OFF u položaj ALARM OFF. Na zaslonu će se izgubiti ikona alarma.

Napomena: Kada se oglasi alarm, on će se automatski isključiti nakon 60 sekundi. Ukoliko ga ne deaktivirate, alarm će se oglasiti i sljedećeg dana u isto vrijeme.

Zamjena baterija

Kada LCD zaslon postane slabije osvijetljen, zamijenite odjednom obje AA baterije.

Važno

Kako biste imali što bolji prijem, molimo pročitajte sljedeće smjernice.

1. Preporučavamo pokrenuti sat u noćnim satima. Sat će tako automatski uhvatiti signal tijekom noći.
2. Postavite uređaj dalje od izvora smetnji, kao što su televizori, računala, mikrovalne pećnice, itd.
3. Nemojte postavljati uređaj na ili pored površina od metala.
4. Izbjegavajte zaklonjene zone kao što su zračne luke, podrumi, uredske zgrade od betona ili tvornice.

Jamstvo

Dvogodišnje jamstvo se odnosi na nedostatke materijala i u izradi (osim na baterije).

Jamstvo vrijedi u onim zemljama u kojima se zidni sat zvanično prodaje.

Jamstvo ne obuhvaća slomljeni ili puknut zaslon.



Korisnički servis Braun

Imate li problema s Vašim proizvodom, obratite se nadležnom lokalnom servisu:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

ili pozovite: +44 208 208 1833



UPOZORENJE! Ovaj proizvod podliježe Direktivi o električnom i elektroničkom otpadu (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Ne smije se odlagati s običnim kućnim otpadom, već ga treba predati nadležnom centru za prikupljanje otpada zarad recikliranja.



Braun je registrirani zaštitni znak tvrtke Braun GmbH, Kronberg, Njemačka, koji pod licencom rabi tvrtka Zeon Ltd.